

Használati útmutató

Első használat előtt mossa el az edényt és szárítsa meg. Kenje ki az edény belsejének tapadásmentes bevonatát vékony réteg étolajjal vagy zsírral. Az indukciós aljjal rendelkező edény minden típusú tűzhelyen és sütőben is használható. (max. 230 °C). Válassza a megfelelő nagyságú főzőlapot, figyeljen oda, hogy a lángok ne lépjék túl az edény aljának peremét. Főzzön alacsony vagy közepes hőfokon, az üres edényt ne melegítse.

FIGYELMEZTETÉS: A tűzhelyen és a sütőben mindig a felhelyezett szilikon fülekkel használja az edényt. A főzés során és annak befejeztével a felhelyezett szilikon fülek forrók lehetnek, kellő óvatossággal járjon el. Az edény sütőben történő kezelése során mindig használjon védőfelszerelést, konyhai kesztyűt vagy edényfogót. Csak műanyag vagy fa eszközöket használjon, amelyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot. Ne használjon fémből készült eszközöket, éles tárgyakat, késeket és has., soha ne szeleteljen közvetlenül az edényben. Az edény tisztításához használjon általános tisztítószereket, soha ne használjon agresszív kémiai anyagokat, súrolót, sem pedig homok alapú tisztítószereket és has. Mosogatás előtt hagyja az edényt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Mosogatás előtt vegye le a szilikon füleket, mossa el őket, hagyja megszáradni, és helyezze vissza az elmosott edényre. Az edény és a fülek mosogatógépbe alkalmasak.

5 év garancia. A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérüléseire, karcolásokra és has.