

Használati útmutató

Jellemzés

A kétrészes PREMIUM grill serpenyő ideális az ételek egészségesebb grillezéséhez füst és odaégés nélkül. Levehető grillfelület nyílásokkal, amelyek a serpenyő alsó részébe vezetik el a húslevet, valamint víztartállyal és vízfeltöltésre szolgáló nyílással is rendelkezik, amelyet a grillezés alatt is használhat.

A serpenyő gáztűzhelyeken és a PARTY TIME Power grillen (kód 707210) történő használatra is alkalmas, a grillezés felhelyezett PARTY TIME Fedővel Power grillhez (kód 707222), illetve fedő nélkül is kivitelezhető.

Leírás

1. Levehető grillfelület
2. Nyílások a húslé elfolyásához
3. Vízfeltöltésre szolgáló nyílás
4. Alsó rész víztartállyal

Első használat előtt

Első használat előtt mossa el és szárítsa meg a serpenyőt. Vigyen fel a grillfelületre egy vékony réteg DELÍCIA Olajat sütőformákba 300 ml (kód 630687), vagy kenje ki vékony réteg étolajjal. A grillezéshez csak minimális mennyiségű olajat vagy zsiradékot használjon.

Víztartály feltöltése

Vegye le a grillfelületet, és öntsön kb. 500 ml vizet a serpenyő alsó részén található tartályba (1). Helyezze vissza a grillfelületet úgy, hogy a kivágások illeszkedjenek a fül fejébe (2).

Használat

A PARTY TIME Power grillben történő grillezés előtt vegye ki a grillből az acél rácsot. Gyűjtse be a grillt, és helyezze be a grillrács helyébe a PREMIUM Füstmentes serpenyőt a vízzel megtöltött tartállyal együtt (3). A továbbiakban a szokványos grillezés szerint járjon el. Grillezhet felhelyezett PARTY TIME Fedővel Power grillhez, illetve fedő nélkül is.

Jó tipp: A PARTY TIME Power grillen, felhelyezett fedővel történő grillezésnél a páraaképződés megakadályozása érdekében használhatja a serpenyőt feltöltetlen víztartállyal is.

Gáztűzhelyen történő használatkor helyezze a serpenyőt vízzel feltöltött tartállyal a gáztűzhely rácsára úgy, hogy a serpenyő stabil legyen, és gyűjtse be a lángot (4). A továbbiakban a szokványos gáztűzhelyen történő grillezés szerint járjon el.

Figyelmeztetés: Ne használja a serpenyőt elektromos, üvegkerámia és indukciós tűzhelyen, sem pedig sütőben. Kizárólag műanyag vagy fa grill eszközöket használjon, amelyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot. A serpenyő fülei és a víz a tartályban a grillezés során forró lehet, ne manipuláljon a serpenyővel, használat előtt hagyja a serpenyőt teljesen kihűlni.

Víz feltöltése

Ha a víz a grillezés során elpárolog a tartályból, töltsse fel a tartályt a szükséges mennyiségű vízzel a vízfeltöltésére szolgáló nyíláson keresztül (5).

Tisztítás

Vegye le a kihűlt serpenyőről a grillfelületet, és öntse ki a vizet a húslével az alsó részből. Távolítsa el az esetleges húslé maradványokat egy papírtörlővel. A serpenyőt szétszedve mossa, használjon hagyományos tisztítószerket, ne használjon súroló hatású szereket, drótszivacsot stb. Mosogatás előtt hagyja a serpenyőt teljesen kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. A serpenyő mosogatógépbe alkalmas.

Garancia

3 év garancia. A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérülésére – karcolásokra és has.