

Használati útmutató

Leírás

1. Nyeles habverő cső
2. A habverő fedele
3. A fedő szilikon tömítése
4. Egész lemez szilikon tömítéssel
5. Rugós dupla habverőlemez
6. Edény
7. Zárófedő
8. 3 díszítő- és 1 töltőfej
9. Állvány

Első használat előtt

A habverőről vegye le a fedelét, vegye ki habverő csövet a lemezzel, csavarja le a zárófedőt és minden alkatrészt, beleértve a fejeket is, mosson el.

Töltés

A zárral ellátott eszközt helyezze az állványba (1).

Öntsön az eszközbe a „MAX” jelzésig 250 ml tejszínt (33% zsírtartalom)(2).

Habosítás

A habverő rudakat mozgassa fel-le intenzíven kb. 1 percig, amíg a tejszínhab el nem éri a kívánt sűrűséget (4).

A habverő díszítő csőre cserélése

Állítsa fel a nyelet, majd könnyedén húzza ki és fordítsa el az óramutató járásának irányába (5). A habverő lemez és az egész lemez összekapcsolódik (6).

Díszítés

Távolítsa el a zárófedőt a habverőről és csavarja rá a választott fejet (7).

A díszítő csövet helyezze a díszíteni kívánt étel fölé, és a nyél lassú nyomásával díszítse vagy töltse meg tejszínhabbal ételeit (8).

A tejszínhab felhasználása után fordítsa el a nyelet az óramutató járásával ellentétesen, így a lemezek szétkapcsolódnak (9).

A szétkapcsolt lemezekkel ellátott habverőben újabb adag tejszínhabot készíthet.

Tisztítás

A DELICIA habverőt minden használat után alaposan tisztítsa meg. Vegye ki a fejet, a habverőcsövet és a szétkapcsolódott lemezeket az edényből, és minden alkatrészt tisztítson meg. A habverőcsövet tisztítás előtt ne szedje szét. Mosogatógépben is mosható (10).