

## **Elektromos sóórlő VITAMINO**

### **Használati útmutató**

#### **Leírás**

1. őrlésmilyenység szabályozó
2. adagoló, zárral sóra, borsra
3. keramikus őrlőmechanizmus
4. só és bors tároló
5. a daráló teste
6. elem tároló
7. az elem tároló zárja

#### **Az első használat előtt**

Tekerje ki az elem tartót, majd vegye ki a készülékből. Az elemek helyére helyezze a 6 AAA típusú 1.5V-os ceruza elemet (a csomagolás nem tartalmazza), majd tegye vissza a készülékbe és tekerje be a bezárót.

#### **Feltöltés**

Tekerje az óramutató járásával megegyező irányba a fedőt, majd vegye le. A tárolórészbe töltsé bele a megfelelő mennyiségű sót, fűszereket stb. (Kb. 1 cm-re a tároló szélétől).

**Vigyázat! A daráló nem alkalmas olajos fűszerek őrlésére, pl. köménymag, lenmag stb. valamint nedves fűszerekére sem.**

#### **Az őrlés minőségének beállítása**

A durvább őrlés érdekében tekerje el a szabályozót az óramutató járásával ellenkező irányba, engedje meg. Finomabb őrlés érdekében az óramutatóval megegyező irányba, húzza szorosabbra.

Abban az esetben, ha a daráló nem reagálna ezekre a beállításokra, kapcsolja be az őrlést a készülék felfordításával, majd mikor ismét visszafordította, akkor próbálja meg újra a beállításokat.

**Vigyázat! Chili, kakukkfű, rozmarin és más hasonló fűszernövény őrlésekor az őrlés minőségét állítsa finomra. Azonban sose húzza be teljesen, ugyanis ebben az esetben az őrlő nem fog tudni működni és a készülék meghibásodhat.**

#### **Használata**

Töltsé fel az őrlőt, majd fordítsa fel, az őrlő automatikusan működésbe lép. Az őrlés befejeztével fordítsa vissza az őrlőt, ami azonnal leáll.

#### **Tisztítás, karbantartás és tárolás**

Az őrlőt nedved törülkövel tisztítsa, használat előtt alaposan szárítsa meg.

Az őrlő mechanizmust ne vegye le, szükség esetén ecset segítségével tisztítsa meg.

**Vigyázat!** Az őrlőt illetve annak egyetlen darabját se tegye ki sokáig nedvességnek, ne tisztítsa mosogatógépben, valamint folyó víz alatt sem és ne hagyja beáztatva. Tárolja száraz helyen, nedvesség és pára mentesen.

Az elemeket cserélje ki, amint teljesítménybeli különbséget észlel. Egyszerre cserélje ki mind a 6 elemet, kizárólag AAA minőségű elemet használjon.

**Vigyázat!** Az elhasznált elem, illetve az őrlő nem tartoznak a háztartási hulladékba, hanem az arra kijelölt helyre, az erre a célra használt szeméttárolókba.

#### **3 év garancia**

Erre a termékre 3 év garancia érvényes a megvásárolás napjától számítva.

A garancia érvényét veszti a következő esetekben, ha:

- a termék az utasítások figyelembe vétele nélkül volt használva
- az esetleges hibák ütés, esés vagy más helytelen felhasználás esetén keletkeztek

- a terméken nem szakszerű javítások vagy módosítások voltak végrehajtva.

Indokolt reklamálás esetében kérem, forduljon az eladóhoz, akinél a terméket vásárolta vagy valamelyik Tescoma szervizközpontunkhoz, melyek jegyzékét a [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com) oldalon találhatja meg.