

## LEÍRÁS

Cseresznye tartó  
Magtartály  
Tüske nyéllel  
Alsó nyél  
A tüske védőtokja  
Rugó  
Szilikon alátét, 2 db

Gratulálunk a TESCOМА termék megvásárlásához, és köszönjük a márkánkba vetett bizalmát. Ha szükséges, kérjük, lépjen kapcsolatba eladójával vagy a TESCOМА céggel a [www.tescoma.hu](http://www.tescoma.hu) oldalon keresztül.

## JELLEMZÉS

A cseresznyemagozó kiválóan alkalmas a friss, kompót vagy fagyasztott cseresznye könnyű és gyors kimagozására a hús károsítása nélkül. A kivájó tüske első osztályú rozsdamentes acélból készült, a többi rész ellenálló műanyagból és szilikonból. Az alj csúszásmentes kiegészítéssel ellátott a kényelmes és biztonságos használat érdekében.

## ÖSSZEÁLLÍTÁS

Szúrja a tartó alján található nyílásba a szilikon alátétet (A). Helyezze a tartót a magtartályra, és szúrja az alsó nyelet a tartóba (B). Vegye le a tüskéről a védőtokot, szúrja be a tüskét az alsó nyél nyílásába, és nyomja be (C). Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyél megfelelően van-e összeállítva, és hogy a felső része mozog-e fenti és lenti irányba - rugalmas.

## FIGYELMEZTETÉS!

A tüske vége nagyon éles! A tüske kezelésének és karbantartásának szenteljen maximális figyelmet - sérülésveszély! A tüskét mindig felhelyezett védőtokkal tárolja.

## HASZNÁLAT

Helyezzen a tartóba friss, kompót vagy fagyasztott kocsánymentes cseresznyét, és nyomja meg újra a felső nyelet. Az eltávolított magok az alsó tartályba kerülnek, a kimagozott cseresznyék a nyél alatti nyíláson keresztül távoznak - helyezzen alá tálkát, tányért vagy has. (D).

## SZÉTSZERELÉS

Szedje szét a nyelet az alsó nyélen található retesz megnyomásával (E), illetve a felső rész tüskével együtt történő kivételével, a kivétel után azonnal helyezze a tüskére a védőtokot. Nyomja össze az alsó nyél reteszeit a tartó alján, és húzza ki az alsó nyelet a tartóból (F).

## TÁROLÁS

A maximális helytakarékoság érdekében a tároláshoz szerelje szét a terméket (lásd. feljebb), és helyezze az összes részét az alsó tartályba (G). A kivájó tüskét mindig felhelyezett védőtokkal tárolja (H)!

## KARBANTARTÁS

Első használat előtt alaposan mossa el a termék minden részét, majd szárítsa meg őket. Tisztítsa minden használat után, a tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat, sem pedig homok alapú tisztítószerket, makacs szennyeződések esetén áztassa be. A magozó minden része mosogatógépben mosható, a nyelet a tüskével ne mossa mosogatógépben! Figyelmeztetés: Ha az intenzív használat miatt a szilikon alátét elhasználódik, alkalmazza a mellékelt tartalék alátétet, szükség esetén forduljon eladójához.

## 3 ÉV GARANCIA

Erre a termékre az eladás napjától számítva 3 év garanciát biztosítunk. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a Használati útmutató szerint volt használva,
- a meghibásodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta,
- a terméken nem engedélyezett javításokat és változtatásokat hajtottak végre.

Jogos reklamáció esetén kérem forduljon eladójához vagy valamelyik szervizközponthoz, elérhetőség a [www.tescoma.hu](http://www.tescoma.hu) weboldalon található.

\*A tüskét a nyéllel ne mossa mosogatógépben