

Használati utasítás

Jellemzés

Rozsdamentes acél élű konyhakések áttekinthető tárolására készült konyhaszekrények falán. Erős mágnesekkel ellátott a kések biztonságos felfogatása érdekében, gyémánt felületű élezővel a hatékony élesítésért.

Leírás

Mágneses tartó

Zár

Élező

2 csavar és tiplik

Felhelyezés

A mágneses tartó a PRESIDENT késen az élezővel együtt tartós felhelyezésre szolgál a konyhaszekrény falán.

FIGYELMEZTETÉS! A hozzáadott csavarok és tiplik a lista biztonságos felhelyezésére szolgálnak sima keramikus csempével borított falra vagy fa- valamint laminált bevonattal (min. vastagság 1.8 cm). Ha a PRESIDENT Mágneses tartót más bevonatú falra szeretné felszerelni, mint az előbb említettek, használjon megfelelő teherbíró csavarokat és tipliket.

Felszerelés keramikus bevonatú falra

1. 6 mm átmérőjű fűróheggyel ellátott fűróval fúrjon a keramikus bevonatú falba két nyílást 325 mm távolságra egymástól.
1. A nyílásokba helyezze be a hozzáadott tipliket, azokba helyezze bele a hozzáadott csavarokat és húzza be őket úgy, hogy a csavarfejek enyhén kiálljanak.
1. A tartóról vegye le zárat és az élezőt és szúrja be őket a kiálló csavarfejek alá.

1. A zár és az élező közötti távolságot igazítsa be úgy, hogy a mágneses tartó „bekattanása” után a zár, tartó, élező között ne legyen semmilyen rés. **VIGYÁZAT: a tartót még ne szerelje fel!**

1. A két műanyag részt a csavarok behúzásával biztosítsa a falhoz, majd a mágneses tartót „kattintsa rá” a zárra és az élezőre.

Felszerelés fa- vagy laminált felületre

A mágneses tartó fa- vagy laminált felületre való felszerelésénél járjon el hasonlóan, de ne használjon tipliket, az önmenetes csavarokra a nyílásokat 2mm átmérőjű fűróhegygel fúrja ki.

Kések elhelyezése

1. A késeket a tartóra mindig éllel felfelé helyezze, megfelelő távolságra egymástól a biztonságos kivétel érdekében, a tartón elhelyezett kések maximális száma 4-6 darab, tekintettel az élek szélességére és a markolatok nagyságára.
1. A mágneses tartót ne használja olyan kések tárolására, melyeknek az éle hosszabb mint 22 cm, pl. sonka felvágó kés és has., sem extra rugalmas élezetű kések tárolására, pl. filéző kések és has.

VIGYÁZAT! A késeket kiemelt figyelemmel vegye ki és helyezze be a mágneses tartóba, sérülés veszélye áll fenn a leeső kés által a figyelmetlen kezelésnél. Vigyázzon, hogy a tárolt késeket tartsa távol a gyerekektől.

Kések élezése

A kést az élével helyezze az élező korongok közé és állandó fel – le húzással élesítse meg. Mielőtt a megélezett kést visszahelyezi a tartóba, távolítsa el az élezés port a kés éléről.

VIGYÁZAT! Az élező olyan kések élezésére szolgál, melyek éle rozsdamentes acélból készült és egyenes éllel rendelkeznek. Fűrész élű kések és keramikus élű kések nem élezhetők a PRESIDENT mágneses tartón.

Leszerelés a falról

Alkalmas tompa tárggyal a zárat óvatosan feszítse le a mágneses tartóról és a tartót vegye le a falról.