

Használati útmutató

Leírás

Órlokamrához tartozó fedél

Órlokamra

Záró fedelek

Vágókésekkel ellátott hajtókar

Lyukacsos korong lágy vagy vastag órlésre

Tár

Tár fedele

Töltés

Vegye le a felső fedelet és az órlokamrát töltsen meg kb. $\frac{3}{4}$ héjamentes dióval, csokoládé drázséval, étcsokoládé darabokkal, piskótával vagy keksszel (1. ábra).

Vastag órlés

Az órlokamrát zárja le a fedelével és a hajtókart tekerje maga felé (2. ábra).

Lágy órlés

A hajtókart tekerje magától ellentétes irányba (3. ábra).

Szétzedés

A két zárófedelet nyomja meg egyszerre és a darálóból távolítsa el az órlokamrát (5. ábra). A tárból vegye ki a vágókésekkel ellátott hajtókart és fordítsa ki az órlő korongot (6. ábra).

Összeállítás

Az órlőmalmot helyezze a tárba egymástól szűkebb nyílásokban, a hajtókart helyezze fel úgy, hogy a jobb oldalon helyezkedjen el.

Tisztítás

A darálót szétzedve tisztítsa folyó víz alatt és hagyja megszáradni, alkalmas mosogatóban való tisztításra.