

## Használati útmutató

### Leírás

1. őrlésdurvaság szabályozó
2. külön zár a sóra és borsra
3. kerámia őrlőmechanizmus
4. só- és borstároló
5. a daráló teste
6. elemtároló
7. az elemtároló zárja

### Az első használat előtt

Tekerje ki az elemtartót, majd vegye ki a készülékből. Az elemek helyére helyezze a 6 AAA típusú 1.5V-os ceruza elemet (a csomagolás nem tartalmazza), majd tegye vissza a készülék testébe, és zárja le.

### Feltöltés

Tekerje az óramutató járásával megegyező irányba a zárat, majd vegye le. Töltsön bele a tárolórészbe megfelelő mennyiségű egész borsot vagy durva szemű sót, esetleg zúzott chilit, kakukkfűvet, rozsmaringot vagy ezek keverékét fűszereket stb. (Kb. 1 cm-re az átlátszó műanyag tároló szélétől).

**Vigyázat! A daráló nem alkalmas olajos fűszerek őrlésére, pl. köménymag, lenmag stb. valamint nedves fűszerekére sem.**

### Az őrlés durvaságának beállítása

A durvább őrlés érdekében tekerje el a szabályozót az óramutató járásával ellenkező irányba, majd engedje meg. Finomabb őrlés érdekében az óramutatóval megegyező irányba tekerje, majd húzza szorosabbra.

Abban az esetben, ha az őrlő mechanizmus nem reagálna a szabályozó ki és behúzására, kapcsolja be az őrlést a készülék felfordításával, majd mikor ismét visszafordította, akkor próbálja meg újra a beállításokat.

**Vigyázat! A zúzott chili, kakukkfű, rozsmaring és más hasonló fűszernövények őrlésekor az őrlés minőségét állítsa finomra. Azonban az őrlés durvaságának szabályozóját sose húzza be teljesen, ugyanis ebben az esetben az őrlő nem fog működni, és a készülék meghibásodhat.**

### Használata

Helyezze az őrlőt az étel fölé, majd fordítsa fel, az őrlő automatikusan működésbe lép. Az őrlés befejeztével fordítsa vissza az őrlőt, ami azonnal leáll.

### Tisztítás, karbantartás és tárolás

Az őrlőt tisztítsa nedves törlőronggyal, használat előtt alaposan szárítsa meg.

Az őrlő mechanizmust ne vegye le, szükség esetén ecset segítségével tisztítsa meg.

**Vigyázat!** Az őrlőt illetve annak egyetlen részét se tegye ki sokáig nedvességnek, ne tisztítsa mosogatógépben, valamint folyó víz alatt sem és ne hagyja beáztatva. Tárolja száraz, meleg- és páramentes helyen.

Az elemeket cserélje ki, amint teljesítménybeli különbséget észlel. Egyszerre cserélje ki mind a 6 elemet, kizárólag AAA minőségű elemet használjon.

**Vigyázat!** Az elhasznált elem, illetve az őrlő nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, ezért az arra kijelölt helyre vagy az erre a célra használt szeméttárolókba távolítsa el őket.

### 3 év garancia

Erre a termékre a megvásárlás napjától számítva 3 év garancia érvényes.

A garancia érvényét veszti a következő esetekben:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt alkalmazva

- az esetleges hibák ütés, esés vagy más helytelen felhasználás esetén keletkeztek
- a terméken szakszerűtlen javítások vagy módosítások voltak végrehajtva.

Indokolt reklamáció esetén kérjük, forduljon eladó üzleteinkhez vagy valamelyik Tescoma szervizközpontunkhoz, melyek jegyzékét a [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com) oldalon találja meg.