

Használati útmutató

Jellemzés

Kiváló torták, édességek, parti-falatkák, szendvicskenyerek, gyümölcsök stb. szállítására, ugyanis a hűtő tartozéknak köszönhetően az ételek tovább maradnak frissek és üdék.

Leírás

Fedél

Szellőzőnyílások

Tálca

Eltávolítható hűtő elem

Az első használat előtt

Az első használatot megelőzően minden egyes tartozékot folyó víz alatt öblítsen el majd szárítsa meg. Minden használat előtt tegye a hűtő tartozékot minimum 8 órára a jég szekrénybe.

A hűtő tartozékkal való használat

A lefagyasztott hűtő elemet helyezze a hűtő tálca alsó részébe. Majd tegye a tálcára az ételt, takarja le a fedővel majd biztosítsa a tálca oldalsó záraival.

A hűtő tartozék nélküli használat

A hűtő tartozék nélküli tálca és fedele védi az ételeket a kiszáradástól, véd a rovarok ellen, valamint szállítás és tárolás közbeni megrongálástól.

A szellőző nyílások beállítása

A fedél belső részén található szellőző nyílások védenek a pára ellen. A hűtő tartozékkal való használat esetében a szellőző nyílásokat eltolással bezárja, meleg étel tárolása esetén a szellőző nyílásokat kinyitja.

Tisztítás

A tálcát, illetve a fedelet folyó víz alatt vagy mosogatógépben tisztítsa. A hűtő tartozékot mosogatógépben ne mossa, szükség esetén nedves törülkövvel törölje, majd szárítsa meg.

3 év garancia

Erre a termékre 3 év garancia érvényes a megvásárolás napjától számítva.

A jótállás nem vonatkozik a felsorolt esetekben, ha:

- a termék az utasítások figyelembe vétele nélkül volt használva
- az esetleges hibák ütés, esés vagy más helytelen felhasználás esetén keletkeztek
- a terméken nem szakszerű javítások vagy módosítások voltak végrehajtva.

Indokolt reklamálás esetében kérem, forduljon eladójához vagy szervizközpontjaink egyikéhez, melyek jegyzéke a www.tescoma.com oldalon található.