

## Használati utasítás

Az első használat előtt vegye le a kanál nyelének alsó részén található elemfedelelet és az elemről távolítsa el a biztosítót.

## Bekapcsolás

A mérőkanalat helyezze egyenes alátétre, vagy fogja a kezébe tartsa stabilan, a bekapcsoláshoz nyomja meg az **ON/OFF kapcsolót** – a kijelzőn megjelenik a **0.0 g érték**. Ha a kanál bekapcsoláskor nincs stabil helyzetben, a kijelzőn az **UnSt felirat jelenik meg**, ilyen esetben a kanalat hozza stabil helyzetbe.

## Mérés

A kiválasztott élelmiszert tegye a kanálba, a kijelzőn megjelenik annak súly értéke. 0,3 g - 100 g súlyérték között 0.1 g eltéréssel, 100 - 300 g súlyértéknél 0.5 g eltéréssel. Minden további élelmiszer hozzáadása során a kijelző a behelyezett élelmiszerek összértékét mutatja.

## HOLD funkció

UtA A mért érték **megtartásához** a kijelzőn nyomja meg a **HOLD** gombot, a mért adat kb. 5 másodpercig marad a kijelzőn.

## Utómérés

Különböző élelmiszerek fokozatos **utóméréséhez** az első élelmiszer után nyomja meg a **TARE** gombot, ezzel nullázza ki a kijelzőt. A további élelmiszert is tegye a kanálba és a kijelzőn megjelenik annak súlya. A TARE gomb ismételt megnyomásával ismét kinullázza a kijelzőt – ilyen módon további élelmiszerek mérése lehetséges egészen 300 g súlyig. A maximális súlyérték túllépésénél a kijelzőn megjelenik a **O-Ld felirat**, ilyen esetben csökkentse az élelmiszer mennyiségét és ismétlje meg a mérést.

## Kikapcsolás

Az üres kanalat az **ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki**, ha a mérőkanál kb. 1 percig nincs használva, automatikusan kikapcsol.

## Elemcsere

Az elemet a „*félig üres elem*“ felirat kijelzése után azonnal cserélje ki. Az új 3V-os CR2032 típusú elemet helyezze a nyél alsó részén található nyílásba a + jellel felfelé és zárja be.

## Karbantartás

A levehető kanál alkalmas mosogatógépben való mosásra, a tisztításához ne használjon agresszív kémiai anyagokat, sem szemcsés alapanyagú tisztítószereket és has. Az elektronikus, LCD kijelzős nyelet ne tisztítsa mosogatógépben sem folyó víz alatt, szükség esetén törölje meg száraz törölkendővel.

## Figyelmeztetés

**A mérőkanalat ne használja ételek adagolására, keverésre, főzésére sem kóstolására, stb. a mért élelmiszereket mindig úgy szórja, vagy tegye a kanálba.**

**A kijelzővel ellátott nyelet ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba, ne tegye ki pára, nedvesség, magas hőmérséklet sem mágnes hatásának.**

Ha a mérőkanalat hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet és tárolja külön helyen. Az elhasznált elemek és mérők nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, ezeket az arra kijelölt gyűjtő-, vagy visszavételi helyen kell leadni.

Abban az esetben, ha a kijelzőn megjelenik az „Err” felirat, a terméket ne javítsa. Forduljon eladójához, akinél a terméket vásárolta, vagy valamelyik Tescoma szervizközponthoz.