

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Első használat előtt

Az edényt mossa el és szárítsa meg, a tapadásmentes bevonatot kenje be étolajjal vagy zsírral.

Használat

A VARIO lábasok és serpenyők hőállóak (230 °C), sütőben is használhatók.

Az üres edényt ne hevítse túl, ne főzzön folyadék vagy zsiradék használata nélkül. Kizárólag műanyag vagy fa konyhai eszközöket használjon, melyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot. Ne használjon fém eszközöket, éles tárgyakat, késeket stb. Soha ne szeleteljen az edényben.

A MI TIPPÜNK: A VARIO Lábasokkal az UNICOVER Fedő 16, 18, 20 cm (kód 619116) kompatibilis, a VARIO Serpenyőkkel pedig az UNICOVER Fedő 20, 22, 24 cm (kód 619120) és az UNICOVER Fedő 24, 26, 28 cm (kód 619124) kompatibilis.

Univerzális levehető nyél

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A VARIO edényeket sütőben kizárólag nyél nélkül szabad használni!

A VARIO Levehető nyél univerzális, valamennyi VARIO serpenyővel és lábassal kompatibilis. Kétlépcsős biztonsági zárral van ellátva, mely megakadályozza a nyél leválását főzés vagy mozgatás közben.

Leírás

1. A kétlépcsős biztonsági zár vezérlője
2. Nyél kioldó gomb
3. Rögzítő fogak

A nyél levétele

A zár vezérlőjét csúsztassa el balra, hogy a jelzővonal illeszkedjen a nyitott zár (*szimbólum*) szimbólumával. A rögzítő fogak résznyire kinyílnak, de a nyél ebben a pozícióban nem helyezhető fel és nem vehető le az edényről (1).

Nyonja meg a nyél kioldó gombot. A zár vezérlője automatikusan tovább tolódik balra, a rögzítő fogak teljesen kinyílnak, és a kioldott nyél felhelyezhetővé vagy levehetővé válik (2).

A nyél levétele és felhelyezése

Felhelyezésnél a kioldott nyelet helyezze az edény peremére úgy, hogy az teljesen ráüljön az edény peremére. A zár vezérlőjét csúsztassa el jobbra, hogy a jelzővonal illeszkedjen a csukott zár (*szimbólum*) szimbólumával. A rögzítő fogak összezárnak, a felhelyezett nyél rögzíti magát, és az edény kész a biztonságos használatra (3).

A nyél levételénél és felrakásánál azonos módon járjon el, a kioldott nyelet óvatos felemeléssel vegye le az edényről.

FIGYELEM: A nyél felhelyezésénél és levételénél győződjön meg róla, hogy az edény stabil, egyenes felületen helyezkedik-e el. Amennyiben forró edényre kívánja a nyelet felhelyezni vagy levenni, különös körültekintéssel járjon el, és használjon védőfelszerelést.

Tisztítás

A VARIO lábasok és serpenyők mosogatógépben tisztíthatók. A nyelet nedves konyharuhával tisztítsa, majd szárítsa meg, ne tegye mosogatógépbe.

Tárolás

Az edényeket rakja egymásba, a nyelet pedig helyezze az összerakott egység belsejébe (4).

A MI TIPPÜNK: Az edények tapadásmentes bevonatának védelme érdekében étkezés során ajánlott a PRESTO Edényvédő, kicsi és nagy, 2 db (kód 420884) használata, melyet megvásárolhat a www.tescoma.hu oldalon és a TESCOMA márkaboltokban.

3 év garancia

A garancia nem vonatkozik a Használati Útmutatóban leírtakkal ellentétes, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérüléseire, karcokra stb.