

**Használati útmutató:** Első használat előtt mossa el és szárítsa meg a serpenyőt, kenje be a tapadásmentes bevonatot étolajjal vagy zsírral. Főzzön alacsony vagy közepes hőfokon, az üres serpenyőt ne melegítse, csak minimális mennyiségű olajat vagy zsiradékot használjon. Olyan műanyag vagy fa eszközöket használjon, amelyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot, ne használjon fém eszközöket, éles tárgyakat, kést és has., soha ne szeleteljen közvetlenül a serpenyőben. Az edény tisztításához használjon általános tisztítószerket, soha ne használjon agresszív kémiai anyagokat, sűrűlót, sem pedig homok alapú tisztítószerket és has. Mosogatás előtt hagyja a serpenyőt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Az összes típusú tűzhelyen használható, beleértve az indukciósat is. Mosogatógépbe alkalmas. **3 év garancia.** A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérülésére – karcolásokra és has.