

## Használati útmutató

Első használat előtt a serpenyőt mossa el és szárítsa meg, a tapadásmentes bevonatot kenje be étolajjal vagy zsírral. Főzzön alacsony vagy közepes hőfokon, az üres edényt ne melegítse, csak minimális mennyiségű olajat vagy zsiradékot használjon. Olyan műanyag vagy fa eszközöket használjon, amelyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot, ne használjon fém eszközöket, éles tárgyakat, kést és hasonlókat, soha ne szeleteljen közvetlenül az edényben! Az edény tisztításához használjon általános tisztítószereket, ne használjon agresszív vegyszereket, dörzsszivacsot, homok alapú tisztítószereket stb. Mosogatás előtt hagyja a serpenyőt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Minden típusú – gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós – tűzhelyen használható, mosogatógépben tisztítható, 5 év garancia. A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérülésére – karcolások stb.