

**Használati útmutató:** Első használat előtt mossa el, és szárítsa meg, a tapadásmentes bevonatot kenje be étolajjal vagy zsírral. Főzzön alacsony vagy közepes hőfokon, az üres edényt ne melegítse, csak minimális mennyiségű olajat vagy zsiradékot használjon. Olyan műanyag vagy fa eszközöket használjon, amelyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot, ne használjon fém eszközöket, éles tárgyakat, kést és hasonlókat, soha ne szeleteljen közvetlenül az edényben! Az edény tisztításához használjon hétköznapi tisztítószereket, ne használjon agresszív vegyszereket, fém súrolót, homok alapú tisztítószereket stb. Mosogatás előtt hagyja az edényt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Valamennyi típusú tűzhelyen – gáz, villany, kerámia, indukciós – használható. Sütőben is használható, mosogatógépben tisztítható. **5 év garancia.** A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérülésére – karcolásokra stb.