

**Használati útmutató:** Első használat előtt a fóliát mossa meg, szárítsa, majd mindkét oldalát vékonyan kenje be étolajjal. A fóliát tegye a sütőforma aljára, szárnyait hajtsa fel, és helyezze rá az ételt. A fóliát üresen, ráhelyezett étel nélkül ne melegítse. Ne használjon fém végű és éles eszközöket, soha ne szeleteljen a fólián. A kihűlt fóliát vízszög alatt, mosószerrel mossa, szükség esetén áztassa be. Mosogatógépben is tisztítható.

**3 év garancia.** A garancia nem vonatkozik a Használati Útmutatóban leírtakkal ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes felület mechanikai sérüléseire - szakadás, karcok stb..