

## Használati útmutató

### Biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS: Nem rendeltetésszerű, a Használati Útmutatóban leírtaktól eltérő használat esetén fennáll a sérülésveszély lehetősége.

A porszívó háztartásban és autóban történő felhasználásra alkalmas.

8 évnél idősebb gyerekek ill. csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi teljesítőképességgel rendelkező személyek a porszívót kizárólag felügyelet mellett, vagy megfelelő biztonsági oktatást követően használhatják, amennyiben tisztában vannak a használat során felmerülő kockázatokkal.

Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak..

A porszívót ne hagyja bekapcsolva felügyelet nélkül!

Tisztítás és toldalékcseré esetén a porszívót minden esetben kapcsolja ki!

A porszívó szívó nyílásait és kiegészítőit soha ne tegye a szeme és füle elé!

A porszívót soha ne használja megfelelően behelyezett szűrő nélkül, használat után a porszívót mindig kapcsolja ki!

Az akkumulátor töltését mindig nyugalmi hőmérsékleten végezze. A porszívót ne tegye ki 50 °C-nál nagyobb hőmérsékletnek.

Amennyiben a szívó nyílás eldugul, a porszívót kapcsolja ki, és a dugulást hárítsa el.

A porszívót ne használja folyadékok, zsíros anyagok, éles tárgyak, vegyi-, mérgező- és gyúlékony anyagok, forró tárgyak és építési törmelékek felszívására.

Nagyon finom por felszívása esetén a szűrő eldugulhat. Ebben az esetben csökken a szívó nyílás áteresztő képessége. Tisztítsa meg a szűrőt, és ürítse ki a portartályt akkor is, ha az nem telt meg.

A porszívót nem szabad nedves vagy nyirkos ill. tűz- és robbanásveszélyes környezetben használni.

Meghibásodás esetén a készüléket ne javítsa, forduljon a TESCOMA szervizközpontjához, a [www.tescoma.hu](http://www.tescoma.hu) oldalon.

### Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 60 W

Vákuum: 6 kPa

Beépített akkumulátor: Li-Ion 7.4 V / 2000 mAh

Üzemi zajszint: 75 dB

Töltőkábel: USB-C

Ajánlott töltő adapter: USB 1-5 A (a termék nem tartalmazza)

### Leírás

1. Porszívó teste, beépített motorral
2. Bekapcsolás/kikapcsolás gomb
3. Szívó nyílás
4. Fújó rács
5. USB-C csatlakozó
6. Töltés visszajelző
7. Portartály
8. Hulladék kipotyogását gátló retesz
9. Kivehető HEPA szűrő
10. Toldalék szűk nyílásokhoz
11. Toldalékhoz csatlakoztatható kefe
12. Toldalék matracok feltűjásához és leeresztéséhez/zsákok vákuumozásához
13. Toldalék feltűjásához/leeresztéshez
14. Portalanító toldalék
15. Csatlakozó ProfiMATE univerzális teleszkópos nyélhez
16. USB-C töltőkábel

### Első használat előtt

Csomagolja ki a terméket, és töltsse fel.

### Töltés:

Csatlakoztassa az USB-C kábelt a markolaton található csatlakozóhoz (1). A ProfiMATE porszívó töltéséhez használjon hagyományos, mobiltelefonok stb. töltésére alkalmas otthoni (1-5 A) USB adaptert (2), vagy csatlakoztassa a töltő kábelt számítógép, laptop vagy autó USB portjához. A töltés visszajelző a töltés során pirosan világít, amint a töltés visszajelző zöld színre vált, az akkumulátor töltése befejeződött. a töltő kábelt csatlakoztassa le a porszívóról.

### Porszívózás

A portartály szívónyílását közelítse a porszívózni szánt területhez, nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot, és közvetlenül a terület feletti folyamatos mozdulatokkal szívja fel a szennyeződést (3) A porszívózást a bekapcsolás/kikapcsolás gomb ismételt megnyomásával fejezze be.

### Porszívózás töltés közben

A készülék alkalmas töltés közbeni használatra is, a teljesen lemerült akkumulátort először hagyja kis ideig tölteni. Porszívózás során legyen különös tekintettel a csatlakoztatott töltőkábel korlátozott hosszára.

### **Szűk nyílások porszívózása, kefe használata**

Szűk és nehezen hozzáférhető területek porszívózásához csatlakoztassa a szűk nyílások porszívózására szolgáló toldalékot (4). Sarkok porszívózásához a toldalékhoz csatlakoztassa a kefét (5).

### **Zsákok vákuumozása**

A FANCY HOME Vákuumzsák (kód 899850-52) vagy más, kompatibilis szeleppel rendelkező vákuumzsákok esetén távolítsa el a porszívó portartályát az óramutató járásával ellentétes irányban (6). A szívó nyílásba helyezze be a vákuum toldalékot (7), szorosan fogja össze a zsák szelepeivel, és szívja ki belőle a levegőt (8).

### **Matracok felfújása és leeresztése**

Matracok felfújása és leeresztése esetén távolítsa el a porszívó portartályát, és használja a matracok felfújására/leeresztésére szolgáló toldalékot. Felfújáshoz a toldalékot helyezze a fújó rácsba (9), leeresztéshez a szívó nyílásba (10).

### **Sporteszközök felfújása és leeresztése**

Gumimatracok, labdák stb. felfújása és leeresztése esetén távolítsa el a porszívó portartályát, és használja a felfújására/leeresztésére szolgáló toldalékot. Felfújáshoz a toldalékot helyezze a fújó rácsba (11), leeresztéshez a szívó nyílásba (12).

### **Portalanítás**

A nehezen hozzáférhető helyeken (pl. számítógép billentyűzete) található por és apró szennyeződések felszívásához távolítsa el a porszívó portartályát, a portalanító toldalékot helyezze a fújó rácsba, és a légárammal távolítsa el a szennyeződések (13).

### **Összekapcsolható a ProfiMATE univerzális teleszkópos nyéllal**

Távoli és nehezen hozzáférhető helyek (pl. pókháló a mennyezeten) porszívózásához csatlakoztassa a porszívóhoz a ProfiMATE univerzális teleszkópos nyélt (kód 900924). A csatlakoztató toldalékot tegye a fújó rácsba, és az óramutató járásával megfelelő irányban rögzítse a porszívóhoz. A toldalék szabad végéhez csatlakoztassa a ProfiMATE Univerzális teleszkópos nyélt (14), kapcsolja be a porszívót, és porszívózza a távoli helyeket (15).

### **Tisztítás**

Amint a portartály kezd megtelni, vagy észleli a szívóerő csökkenését, kapcsolja ki a porszívót, és tisztítsa ki.

Távolítsa el a porszívó portartályát az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye ki a HEPA szűrőt (16). A portartály tartalmát öntse ki, a szűrőn lévő szennyeződések távolítsa el kopogtatással, a finom port pedig mossa le vízszög alatt. **Tisztítást követően mindig várja meg, míg a szűrő megszárad, csakis azután használja újra. A szűrőt ne tisztítsa mosogatógépben!**

A toldalékokat és a portartályt szükség esetén vízszög alatt mossa, majd szárítsa meg, mosogatógépben is tisztíthatók. A készülék testét nedves törülköhával tisztítsa, majd szárítsa meg, ne tisztítsa vízszög alatt, és ne tegye mosogatógépbe!

**Figyelem:** Porszívózás közben ügyeljen arra, hogy a szívó nyílások ne duguljanak el. Amennyiben a porszívó szívó nyílása eldugul, a porszívót kapcsolja ki, és a dugulást hárítsa el. Tisztítsa ki a portartályt és a HEPA szűrőt, a porszívózás ismételt megkezdése előtt hagyja a motort kihűlni.

### **Újrahasznosítás**

Li-Ion akkumulátort tartalmazó termék nem számít kommunális hulladéknak, így kidobás esetén veszélyes hulladékként kell kezelni.