

## Használati útmutató

### Biztonsági előírások

Első használat előtt olvassa el az alábbi útmutatót.

1. A készülék csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel az AC hálózati adapter címkéjén feltüntetett feszültségnek.
2. Figyeljen a gyerekek biztonságára a használatban levő készülék közelében, 8 éven aluli gyerekek nem használhatják a készüléket.
3. Ezt a készüléket csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek és 8 év feletti gyerekek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a biztonságukért felelős személy megismertette velük a termék használati módját.
4. A pengék élesek, járjon el kellő odafigyeléssel a kezelésük, legfőképp tisztításuk során.
5. Soha ne hagyja a mixert felügyelet nélkül.
6. Más, nem a gyártó által eladott vagy ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
7. A készülék szétszerelése vagy a kések kezelése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
8. Ne mártsa vízbe és más folyadékba a mixer nyelét, sem pedig a hálózati adaptert.
9. Mixelés során ne tegye a kezét, sem más konyhai eszközt az edénybe - komoly sérülésveszély vagy a készülék károsodásának lehetősége áll fenn. Spatula használható, de kizárólag a készülék leállítása után.
10. Figyeljen oda, hogy a mixer a töltőállványban mindig stabil legyen és egyenes alapon álljon. Figyeljen oda, hogy az eszköz és az elektromos kábel ne érintkezzen forró felületekkel, és biztonságosan legyen elhelyezve.
11. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.

### Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 180 W

Fordulatszám: 9000-18500 ford./perc

Elem: Li-Ion 7.4 V / 2000 mAh

Hálózati adapter: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Kimeneti feszültség: DC 9 V

Mixer edény űrtartalma: 700 ml

Aprító edény űrtartalma: 700 ml

### Leírás

1. Állítható nyél
  - a. Fordulatszám szabályozó
  - b. Tápcsatlakozó nyílása
  - c. Az elem töltöttségének/állapotának mutatója
  - d. Mixelés gomb
  - e. Biztonsági zár gombja
  - f. A nyél pozíciójának zárja
2. Leválasztható mixer kar
3. Töltőállvány
  - a. Tároló rész
  - b. A tápcsatlakozó rögzítésére szolgáló nyílás
  - c. A hálózati adapter tárolására szolgáló nyílás
  - d. Tápcsatlakozó biztosító
  - e. Tápkábel tároló rekesz
4. Tartozékok
  - a. Mixer edény
  - b. Csúszásmentes multifunkcionális tető
  - c. Aprító edény
  - d. Aprító edény teteje
  - e. Aprító penge
  - f. Habverőlapát
  - g. Habverőlapát feje
  - h. Hálózati adapter
  - i. Hálózati adapter csatlakozója

### Első használat előtt

Öblítse el folyó víz alatt a mixer kart, a mixer edényt tetővel, az aprító edényt tetővel, az aprító pengét és a habverőlapátot, majd szárítsa meg őket. A nyelet, az állványt és a habverőlapát fejét törölje el nedves törleronggyal, majd szárítsa meg.

**Figyelmeztetés:** A rozsdamentes acél pengék nagyon élesek, járjon el kellő óvatossággal a mixer tisztítása és használata során.

## **Áramforrás**

Húzza el a tápcsatlakozó biztosítékát (1), helyezze az állványba a csatlakozót (2), és húzza vissza a biztosítékot. Csatlakoztassa a hálózati adaptert 230 V-os aljzatba. Helyezze a mixer nyelét a töltőállvány tároló részébe (3). Az elem töltöttségének mutatója kivilágít, és a mixer tölteni kezd. Ha a mutató minden kontrollégője folyamatosan világít, a mixer elem teljesen feltöltődött. A kontrollégők a töltés befejezése után 30 perccel kiallszanak, és a mixer kikapcsol.

**Figyelmeztetés:** A mixer részlegesen feltöltött elemmel kapható. Az egészen lemerült elem teljes feltöltése kb. 3 órát vesz igénybe. A mixer automatikusan tölteni kezd minden töltőállványba történő helyezés alkalmával.

**Jó tipp:** A mixer elemét az állványon kívül is feltöltheti a hálózati adapter tápcsatlakozó nyílásába történő csatlakoztatásával, amely a mixer nyelén található (4).

## **A nyél dőlésszögének beállítása**

Az akkumulátoros mixer nyele 3 munkapozícióba állítható, 180°-os, 135°-os és 90°-os dőlésszögben (5). A dőlésszög megváltoztatásához nyomja meg a nyél pozíciójának zárját, és állítsa be a kívánt dőlésszöget a nyél lehajtásával (6).

**Jó tipp:** A 180°-os, egyenes helyzetben levő nyél ideális a mixer karral történő használathoz, a 135°-os dőlésszögbe állított nyél a habverőlapáthoz, a 90°-ba állított nyél pedig az aprító nyélhez ideális.

## **A mixer edényének feltöltése**

Vegye le a multifunkcionális, csúszásmentes tetőt, és helyezze a mixer edény aljára (7). Töltse fel a mixer edényt megfelelő mennyiségű alapanyaggal magok és has. nélkül, 1-2 cm nagyságú darabokra szeletelve. Kemény húsú gyümölcsök és zöldségek mixerelésénél ajánlott szükséges mennyiségű folyadék hozzáadása az alapanyagokhoz (8).

**Figyelmeztetés:** Ne tegyen a mixer edénybe forró ételt, ne használja az edényt mikrohullámú sütőben és fagyasztóban. A felhelyezett, multifunkcionális tetejű edény alkalmas a lemixelt ételek rövidtávú tárolására a hűtőben.

## **Mixerelés**

Helyezze a nyélre a mixer kart, és illessze össze a részeket egymással ellentétes irányba történő elforgatással (9). Merítse a mixer kart az alapanyagokkal teli edénybe. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a biztonsági zár gombját, és nyomja le a mixerelés gombot, a botmixer így elindul (10). Engedje el a biztonsági zár gombját, és a mixerelés gomb kb. 30 másodpercig tartó szaggatott, rövid nyomkodásával és elengedésével, valamint a mixer rövid mozdulatokkal történő fel és le mozdításával mixerelje össze az alapanyagokat az edényben. A mixerelés során a szabályozó segítségével növelheti vagy csökkentheti a mixer fordulatszámát (11).

**Figyelmeztetés:** A szaggatott mixerelés során ne engedje el a mixerelés gombot **3 másodpercnél tovább**, lásd. az Automatikus kikapcsolás fejezetet.

## **Fontos figyelmeztetés**

1. **Ne terhelje túl a mixert hosszantartó, folyamatos mixereléssel és aprítással.** Túlterhelés során a mixer leáll, és az elem állapotának mutatója 30 másodpercig villog. Csökkentse a terhelést (az étel mennyiségét vagy sűrűségét), és a biztonsági és mixerelés gomb megnyomásával indítsa el a mixert.

2. **Ha az elem lemerült, a mixer megáll, és az elem állapotának mutatója 10 másodpercen keresztül villog.** Töltse fel az elemet a Töltés fejezetben leírtak alapján.

## **Az aprító edény feltöltése**

Helyezze az aprító edénybe az aprító pengét (12), és tegyen bele megfelelő mennyiségű, 1-2 cm-es darabokra porciózott alapanyagot (13).

**Figyelmeztetés: Ne használja a mixert jégkocka és hús darabolására!** Az aprító edényben mag nélküli gyümölcs és zöldség, hagyma, fűszernövények, pucolt dió, sajtok, kemény pékáru, puha, füstölt hentesáru és has. is apríthatók.

## **Aprítás**

Fedje le a megtöltött aprító edényt a tetővel, helyezze a mixer nyelét a tetőbe, és kapcsolja össze a részeket a nyél óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a biztonsági zár gombját, és nyomja le a mixerelés gombot, a botmixer így elindul. Engedje el a biztonsági zár gombját, és a mixerelés gomb kb. 30 másodpercig tartó szaggatott, rövid nyomkodásával és elengedésével aprítsa a kívánt vastagságúra az alapanyagokat az edényben.

## **Habverés**

Szűrje a habverőlapátot a fejbe, illessze a nyélre, és kapcsolja össze a részeket egymással ellentétes irányba történő forgatással. Merítse a habverőlapátot az alapanyagokkal teli edénybe. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a biztonsági zár gombját, és nyomja le a mixerelés gombot, a botmixer így elindul. Engedje el a biztonsági zár gombját, és verje fel az ételt.

**Jó tipp:** A habverés megkezdésekor állítsa a fordulatszám szabályozót alacsony fokozatra, majd a habverés során szükség szerint emelje a fokozatot. A folyamatos habverés ideje nem lépheti túl a 15 percet.

### **Automatikus kikapcsolás**

Ha a mixer több mint 3 másodpercig használaton kívül van, automatikusan kikapcsol.

### **Gyors tisztítás**

A mixer megmaradt gyümölcshústól és has. való gyors kitisztítása érdekében merítse a mixer kart a vízzel megtöltött mixer edénybe, és indítsa el a mixerelest néhányszor egymás után. Bizonyos időközönként tisztítsa ki gyorsan a habverőlapátot és az aprító pengéket is.

### **Tisztítás**

Tisztítás előtt kapcsolja ki, és szedje szét a mixert. A mixer kart, a habverőlapátot és az aprító edény tetejét tisztítsa folyó víz alatt, ne mossa mosogatógépben. A mixer nyelét, a habverőlapát fejét és az állványt szükség esetén törölje át nedves törleronggyal, és hagyja megszáradni, ne mossa folyó víz alatt, sem pedig mosogatógépben. A multifunkcionális tetővel ellátott mixer edény, az aprító edény és az aprító penge mosogatógépben mosható.

### **Tárolás**

Fűzze a hálózati adapter kábelét szorosan az állvány alján található tároló reteszbe (14), és helyezze a hálózati adaptert az állvány felső részén található nyílásba (15). A mixer nyelét tárolja az állványba helyezve, az aprító edényt és a mixer edényt tárolja nyitott tetővel.

### **Figyelmeztetés**

A Li-Ion elemet tartalmazó termék nem tartozik a kommunális hulladékhoz, hanem a visszaváltható elektromos hulladék közé. Meghibásodás esetén a mixert ne javítsa egyedül, hanem forduljon a TESCOMA Szervizközpontjához, kapcsolat a [www.tescoma.hu](http://www.tescoma.hu) oldalon.