

Használati útmutató

Biztonsági előírások

1. Ezt a készüléket gyerekek csak 8 éves kor felett használhatják abban az esetben, ha a felügyelet biztosított, vagy ha megismertették velük a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek kizárólag 8 év felett, felügyelet mellett végezhetik. A készülék és a tápkábele 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.
2. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
3. Csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha megismertették velük a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
4. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
5. Ne merítse a készüléket és a tápkábelt vízbe, sem pedig más folyadékba.
6. A készülék kizárólag kávé készítésére ajánlott, ne használja semmilyen más célra.
7. A fűtőelem felülete a használat után maradék hőt bocsát ki.
8. Ha a tápkábel sérült, biztonsági okokból elengedhetetlen, hogy a cserét a gyártó, annak szakszervize vagy más, erre alkalmas hasonló személy végezze.
9. A kávéfőző a használat során nem lehet zárt szekrényben elhelyezve.

Műszaki paraméterek

Feszültség: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Teljesítmény: 1050 W

Nyomásfokozat: 19 bar

A víztartály úrtartalma: 1.5 l

Leírás

1. Csészemelegítő felület
2. Víztartály kibillenthető tetővel
3. Kezelőpanel
 - a. Program 2 csészéhez
 - b. Program 1 csészéhez
 - c. A kávéfőző bekapcsolása/kikapcsolása
 - d. Manuális mód
 - e. Forró gőz készítése
4. Nyílás tömítéssel a fém kar rögzítésére
5. Forró gőz készítésének szabályozója
6. Gőzfűvóka leválasztható karikával
7. Gőzfűvóka biztonsági fogantyúja
8. Fém kar
 - a. Biztosíték a kiázott kávé kivételéhez
 - b. Szűrő 1 csésze kávéhoz
 - c. Szűrő 2 csésze kávéhoz
 - d. Adagolónyílások
 - e. Szitaszűrő
9. Adagolókanál préselővel
10. Csepegtető rács
11. Csepegtető tálka
12. Tápkábel csatlakozóval

Kávéfőző előkészítése

Távolítsa el a kávéfőzőről a szállítási csomagolást, és állítsa egyenes felületre, más tárgytól távol. Csatlakoztassa a tápkábel dugóját 230 V-os hálózatba. Öblítse el folyó víz alatt a fém kart és az 1 és 2 csészéhez való szűrőket, majd szárítsa meg őket.

Víztartály feltöltése

Vegye ki a víztartályt, öblítse ki, töltsen meg vízzel a MAX jelzésig (1), és helyezze vissza a kávéfőzőbe.

Figyelmeztetés: Töltsen fel a víztartályt minden alkalommal, ha a víz felszíne a MIN jelzés alá süllyed. A víztartály egyenesen a kávéfőzőben is feltölthető. A tartály alatti területen kis mennyiségű víz gyűlhet össze, amelyet szükség esetén papírtörülkö segítségével távolíthat el.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a kávéfőzőt üres tartállyal, a készülék meghibásodásának veszélye áll fenn. Ha a tartályból kifogyott a víz, és a szivattyú levegőt szívott fel, kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a víztartályt, töltsen fel vízzel a MAX jelzésig, és helyezze vissza a kávéfőzőbe. Ezután folytassa az eljárást a Forró víz készítése fejezetben leírtak alapján. Ha a fűvókából forró víz kezd kicsepegni, a kávéfőző újra a szokványos módon használható.

Első használat előtt

Az első kávé elkészítése előtt indítsa el a kávéfőzőt legalább kétszer az 1 csészéhez vagy a 2 csészéhez alkalmas programon üresen, tehát rögzített karral és szűrővel behelyezett őrölt kávé nélkül (lásd a Kávé elkészítése fejezetet).

A kávéfőző bekapcsolása

Nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás (*szimbólum*) gombot (2), a kék kontrollgő villogni kezd, és a kávéfőző üzemi hőmérsékletre melegszik. Ha a kontrollgő világítani kezd, a kávéfőző használatra kész.

Figyelmeztetés: A kávéfőző a működés során is folyamatosan melegszik, a bekapcsolás/kikapcsolás kontrollgő a kávé, tejhab és a forró víz készítése során is világíthat.

A kávé adagolása

Helyezze a fém karba a szűrőt 1 csésze vagy 2 csésze kávéhoz (3). Szedjen az adagolókanállal finomra őrölt eszpresszó készítésére alkalmas kávé (4) - 1 csészéhez egy csapott adagolókanállal (kb. 7 g), 2 csészéhez nem egész két csapott adagolókanállal (kb. 13 g).

Helyezze a kávé a szűrőbe, és könnyedén nyomja le a préselővel úgy, hogy pontosan a szűrő pereméhez igazodjon (5). Távolítsa el a szűrő peremén maradt őrölt kávé maradékot.

A kar behelyezése és rögzítése

Állítsa be a kart a kávéval megtöltött szűrővel úgy, hogy a nyél illeszkedjen a kávéfőző bal oldalán levő jelzéssel, szűrje be alulról a kar rögzítésére szolgáló nyílásba, és a nyél jobb irányú, ütközésig történő elmozdításával rögzítse a kart a kávéfőzőben (6).

A csésze elhelyezése

1 csésze készítéséhez helyezze a csepegtető rács közepére a csészét úgy, hogy a rögzített karban található mindkét adagolónyílás a csésze belsejébe mutasson (7).

2 csésze kávé készítéséhez helyezzen két csészét szorosan egymás mellé úgy, hogy mindkét csésze belsejébe egy adagolónyílás mutasson (8).

Jó tipp: Tárolja a csészéket a kávéfőző melegítő felületén fejjel lefelé. A kávéfőző bekapcsolásakor a felület meleget bocsát ki, így felmelegíti a csészét (9).

Kávé elkészítése

Nyomja meg az 1 csésze gombot (*szimbólum*) vagy a 2 csésze gombot (*szimbólum*), és a kávéfőző elkezd kávé készíteni. A kávé készítésének ideje a gyártó által beállítva 20 másodperc 1 csészéhez és 40 másodperc 2 csészéhez. Ezen idő elteltével a kék kontrollgő elalszik, és a kávé készítése befejeződik (10).

A kávé készítési idejének megváltoztatása

A kávé készítésének ideje az 1 csésze programban és a 2 csésze programban megváltoztatható, ezzel pedig a szükséges mennyiség és a rendszeresen elkészített kávé ízének intenzitása is változtatható.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva az 1 csésze gombot (*szimbólum*) vagy a 2 csésze gombot (*szimbólum*), amíg a kiválasztott program kék kontrollgője villogni kezd. Engedje el a gombot, és várjon, míg a csészében vagy csészékben a kívánt mennyiségű kávé nem lesz. Ebben a pillanatban nyomja le a program gombját újra, a kávé készítése befejeződik, és a készülék elmenti a memóriába az így beállított új kávékészítési időt, és azt alkalmazza a továbbiakban.

Figyelmeztetés: Ha a kávéfőzőt több mint 3 másodpercre kapcsolja le az elektromos hálózatról, a kávé készítésének ideje automatikusan visszaáll az eredeti 20 másodpercre (1 csésze) és 40 másodpercre (2 csésze). A kávé készítésének idejét bármikor újra megváltoztathatja.

Manuális mód

Használja a manuális módot bármilyen mennyiségű, beállított elkészítési idő nélküli kávé készítéséhez. Nyomja meg a manuális mód gombot (*szimbólum*), és a kávé készülni kezd. Abban a pillanatban, amikor a csészében a kívánt mennyiségű kávé van, nyomja meg újra a manuális mód gombot (*szimbólum*), és a kávé készítése befejeződik.

Tejhab készítése

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A tejhab elkészítése előtt először főzze le a kávé, amelybe a tejhabot szeretné tenni. A tejhab készítése során hagyja a fém kart és a szűrőt a kiázott kávéval együtt a kávéfőzőben.

Nyomja meg a forró gőz gombot (*szimbólum*), a kék kontrollgő villogni kezd, és a kávéfőző elkezd melegíteni. Ha a kontrollgő világítani kezd, a kávéfőző elérte az üzemi hőmérsékletet a tejhab készítéséhez.

Helyezze a gőzfűvókát egy üres, magasabb edénybe, és fordítsa el kissé a forró gőz szabályozóját az óramutató járásával ellentétesen úgy, hogy a fűvókából távozzon a maradék víz. Ha a fűvókából gőz távozik, forgassa a szabályozót OFF helyzetbe, és szakítsa meg a gőz adagolását.

Tegyen egy tejhab készítésére alkalmas magasabb edénybe szükséges mennyiségű hűtött félzsíros vagy teljes zsírtartalmú tejet. Mártsa a gőzfűvóka

végét a tejszebe, és fordítsa el a forró gőz szabályozóját forró gőz adagolása helyzetbe (*szimbólum*). A fűvókából kezd forró gőz áramlani a tejszebe, a tejsze kavarni és habozni kezd (11).

Döntse meg mérsékeltén az edényt, hogy a gőzfűvóka vége az elkészítés egész ideje alatt pontosan a tejsze felszínén legyen, és készítse el a tejszehabot. Ha a tejsze megfelelően habos, emelje meg az edényt, hogy a fűvóka mélyebben legyen a tejszhabba mártva, állítsa a szabályozót OFF helyzetbe, és fejezze be a tejszhab készítését.

Ha az elkészített tejszhab túl sok buborékot tartalmaz, távolítsa el őket az edény egyenes alátétén történő ütögetésével. A tejszhabos edény alján felgyülemlött maradék tejsze összekeveréséhez rázza meg az edényt horizontálisan.

A közvetlenül a tejszhab készítése utáni következő kávé vagy forró víz készítése előtt várjon legkevesebb 10 percet, amíg a készülék nem hűlik. Kávé vagy forró víz készítéséhez alkalmas hőmérsékletre.

Jó tipp: Ha nem szeretne várni, indítsa el a Forró víz készítése módot (lásd lejjebb), hagyja a gőzfűvókából távozni a maradék forró gőzt. Ha a gőzfűvókából nem jön több forró gőz, és forró víz kezd távozni belőle (kb. 20 másodperc), akkor elkezdheti a kávé vagy forró víz készítését.

Forró víz készítése

Forró víz készítéséhez irányítsa a gőzfűvóka végét egy magasabb edénybe. Nyomja meg a manuális mód gombot (*szimbólum*), és rögtön ezután forgassa el a szabályozót forró gőz készítése módba (*szimbólum*). A gőzfűvókából forró víz áramlik ki (12). Ha az edényben a kívánt mennyiségű forró víz van, nyomja meg a manuális mód gombot, és forgassa a szabályozót OFF helyzetbe, ezzel befejezi a forró víz készítését.

A kávéfőző kikapcsolása

A kávéfőző kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot (*szimbólum*), és a kávéfőző kikapcsol. Ha nem kapcsolja ki manuálisan a kávéfőzőt, és nem használja, 30 perc után automatikusan kikapcsol.

A kávéfőző vízkötelenítése

A kávéfőzőt 2 - 3 havonta vízköteleníteni kell. Használjon minőségi, kávégép tisztítására alkalmas szert.

Töltse meg a víztartályt a tisztítószer leírásában található útmutató szerint elkészített keverékkel a MAX jelzésig. Kapcsolja be a kávéfőzőt, nyomja meg a manuális mód gombot (*szimbólum*), és hagyja az egész keveréket átfolyani a felhelyezett kárral és szűrővel rendelkező kávéfőzőn egy előkészített edénybe (13). Ha az összes víz elfogyott a tartályból (megváltozik a szivattyú hangja), rögtön nyomja meg a manuális mód gombot (*szimbólum*), és fejezze be a vízkötelenítést.

Figyelmeztetés: Szükség szerint vízkötelenítse a gőzfűvókát is a forró víz készítésére szolgáló módban.

A kávéfőző tisztítása vízkötelenítés után

Minden vízkötelenítés után öblítse át tiszta vízzel a kávéfőző belső részeit behelyezett kárral és üres szűrővel.

Öntsön a tartályba a MAX jelzésig tiszta vizet, nyomja meg a manuális mód gombot (*szimbólum*), és hagyja átfolyani a tiszta vizet a kávéfőzőn. Ha a víz szintje a tartályban eléri a MIN jelzést, nyomja meg újra a manuális mód gombot (*szimbólum*), ezzel befejezi a kávéfőző vízkötelenítés utáni tisztítását. Öblítse ki a tartályt folyó víz alatt, töltse meg a MAX jelzésig, és helyezze vissza a kávéfőzőbe.

A szűrő és a kar tisztítása

Használat után öntse ki a kar szűrőjéből a kiázott kávé, és tisztítsa meg. Vegye ki a kart a kávéfőzőből, csukja össze, és nyomja meg a kiázott kávé kivételére szolgáló biztosítékot (14), majd távolítsa el a szűrőből a kiázott kávé a kar szélével történő ütögetéssel vagy erre alkalmas tárggyal (15). Engedje ki a biztosítékot, vegye ki a szűrőt, mossa el mindkét részt folyó víz alatt, majd szárítsa meg őket.

A kar rögzítésére szolgáló nyílás és tömítés tisztítása

Kapcsolja ki a kávéfőzőt, és vegye ki a víztartályt. Tisztítsa meg a kar rögzítésére szolgáló nyílást a tömítéssel együtt a maradék kiázott kávé darabjaitól papírtörülkö segítségével (16).

A gőzfűvóka tisztítása

A tejszhab készítésének befejezése után vegye ki a gőzfűvókából a karikát (17). Alaposan törölje át a fűvókát nedves törülközővel és szárítsa meg, a karikát alaposan mossa el folyó víz alatt, szárítsa meg, és helyezze vissza.

Figyelmeztetés: A gőzfűvóka és a karika a használat során nagyon forrók. A gőzfűvókát mindig a biztonsági fogantyú segítségével fogja meg, tisztítás előtt hagyja a fűvókát és a karikát kihűlni.

A kávéfőző tisztítása

A csepegtető rácsot és tálkát tisztítsa folyó víz alatt, mosogatógépben moshatóak. A víztartályt tisztítsa hétköznapi tisztítószerrel folyó víz alatt, majd szárítsa meg, ne mossa mosogatógépben. A kávéfőző melegítő felületét, a többi rozsdamentes acél részt és a műanyag részeket tisztítsa nedves törülközővel és szárítsa meg. Ne mossa a kávéfőzőt folyó víz alatt, sem pedig mosogatógépben.

Tárolás és karbantartás

Ha nem használja a kávéfőzőt, tárolja kitisztított és üres víztartállyal. Ha a kávéfőző nem működik megfelelően, járjon el a következő fejezetben lévő utasítások alapján. Ne javítsa a meghibásodott kávéfőzőt maga, forduljon a TESCOA Eladóközpontjához vagy Szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.

Az esetleges problémák gyors megoldásai

A kávé kicsorog a kar felső részéből.

- Túl nagy mennyiségű kávé van a szűrőben, vagy a kávé túlzottan le lett nyomkodva. **Ismételje meg a kávé adagolását és készítését.**
- Túl finomra őrölt kávé van a szűrőben. **Használjon eszpresszó kávé készítéséhez alkalmas finomságú őrölt kávé.**
- A kar rögzítéséhez való nyílásban található tömítésen kiázott kávémaradékok vannak. **Tisztítsa ki a kar rögzítésére szolgáló nyílást a tömítéssel együtt.**
- A kar rögzítésére szolgáló nyílásban található tömítés a hosszútávú használat miatt nem működik. **Keresse fel a TESCOA Szervizközpontját.**

A nyomásszivattyú szokatlan hangokat ad ki.

- Nincs víz a tartályban. **Töltse fel a tartályt vízzel.**
- A víztartály helytelenül lett elhelyezve a kávéfőzőben. **Ellenőrizze, és helyezze be megfelelően a tartályt a kávéfőzőbe.**

Az elkészített kávé nem elég meleg.

- A kávéfőző a kávékészítés előtt nem érte el az üzemi hőmérsékletet. **Ismételje meg a kávéfőző elindítását, az adagolást és a kávé készítését.**

Az elkészített kávé túl sötét.

- Túl nagy mennyiségű kávé helyezett a szűrőbe, vagy a kávé túlzottan le lett nyomkodva. **Ismételje meg a kávé adagolását és készítését.**
- A fém szűrő a kávéfőző karában eldugult. **Tisztítsa ki a szűrőt alapos átöblítéssel vagy kefével.**
- A kávéfőző belső részei vízkövesek. **Hajtsa végre a kávéfőző vízkötelenítését.**

Az elkészített kávé túl gyenge.

- Túl kevés kávé van a szűrőben, a kávé a szűrőben nem lett megfelelően lenyomkodva, vagy a felhasznált kávé túl durvára őrölt. **Használjon eszpresszó kávé készítéséhez alkalmas finomságú őrölt kávé, és ismételje meg az adagolást, valamint a kávé készítését.**

A behelyezett szűrővel ellátott kart nem lehet a kávéfőzőben rögzíteni.

- Túl sok kávé van a szűrőben. **Ismételje meg a kávé adagolását.**
- A kar nem megfelelő szögben lett behelyezve a kávéfőző nyílásába. **Ismételje meg a kar behelyezését a megfelelő szögben.**
- A kar vagy a kar behelyezésére szolgáló nyílás sérült. **Keresse fel a TESCOA Szervizközpontját.**

Nem jön gőz a gőzfúvókából.

- A fúvóka a karikával nincs megfelelően kitisztítva. **Tisztítsa ki a karikát és a fúvókát, ha a fúvóka nyílása eldugult, tisztítsa ki egy keskeny kefével. Szükség esetén vízkötelenítse a kávéfőző gőzfúvókáját.**