

## Használati útmutató

### Biztonsági előírások

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES INFORMÁCIÓT.

Ez a készülék otthoni használatra ajánlott, ne használja kültéri környezetben.

A készülék kizárólag kávébabok őrlésére szolgál, ne használja más célra, mint amire ajánlott.

Az elektromos darálót gyerekek csak 8 éves kor felett használhatják abban az esetben, ha a felügyelet biztosított, vagy ha megismertették velük a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást kizárólag a 8 évet betöltött gyerekek, felügyelet mellett végezhetik. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék és a tápkábele 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.

Csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha megismertették velük a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

Ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, mindig húzza ki az elektromos áram csatlakozójából. A készülék és a hálózati kábele gyermekektől távol tartandó.

Más, nem a gyártó által eladott vagy ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kávébab levehető tartályában nincsenek idegen tárgyak.

A tartozékok cseréjénél vagy az olyan részekkel történő manipuláció során, melyek használatkor mozognak, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos áram csatlakozójából. Használat után és a tartozékok felhelyezése és levétele előtt húzza ki az eszközt az elektromos hálózathoz.

Ne merítse a készüléket, a tápkábelt, a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba - elektromos áramütés veszélye

Ne fogja meg a kávébab tartályának tokját, míg az őrlő mechanizmus teljesen meg nem áll. Ne érintkezzen a mozgásban lévő részekkel.

A tápkábelt ne lógassa le az asztal vagy pult peremén, és kerülje a forró felületekkel való érintkezést, beleértve a tűzhelyet is.

Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon a TESCOMA Szervizközpontjához, kapcsolat a [www.tescoma.hu](http://www.tescoma.hu) oldalon.

### Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 150 W

Áramforrás: AC 220–240 V, 50 Hz

### Leírás

1. Kávébab tartály teteje
2. Kivehető tartály kávébabhoz
3. Az őrlő mechanizmus kivehető része
4. Őrlőkamra
5. Mérőskála az őrlés durvaságának beállításához
6. Darálótest
7. Vezérlőgomb
8. Digitális kijelző
9. Az őrölt kávé tartályának teteje
10. Kivehető tartály őrölt kávéhoz
11. Tapadókorongok
12. Hálózati kábel
13. Tisztító ecset

### Első használat előtt

Első használat előtt vegye le a darálóról az összes szállítási csomagolást. Vegye ki a daráló testéből az őrölt kávé tartályát tetővel együtt, valamint a kávébab tartályát tetővel, és mossa el őket folyó víz alatt, majd szárítsa meg.

**Figyelmeztetés:** A daráló első használata előtt őröljön le 1 adag kávé, amelyet nem használ fel, és vegye ki a tartályból.

### Összeállítás

Helyezze az őrlőkamrába a henger alakú őrlő mechanizmus kivehető részét, a műanyag résszel felfelé, és fordítsa el úgy, hogy illeszkedjen az őrlőkamrába (1).

Illessze a kávébab tartályt az őrlőkamrába úgy, hogy a tartályon lévő függőleges jelzővonal illeszkedjen a daráló zárjának jelzésével, és a tartály óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával rögzítse a tartályt a darálóban (2).

**Figyelmeztetés:** Ha a kávébab tartály nincs megfelelően a darálóba helyezve és rögzítve, biztonsági okokból a darálót nem lehet elindítani.

### A hálózathoz történő csatlakoztatás

Helyezze a darálót letisztított, sima felületre melegtől, nedvességtől és más tárgyaktól távol. Csatlakoztassa a hálózati kábelt 230 V-os hálózatba. Ha a kijelzőn a „0” szám jelenik meg, a daráló használatra kész.

### Őrlés durvaságának beállítása

Fordítsa el a kávébab tartályát úgy, hogy a függőleges jelzővonal a tartályon illeszkedjen a kívánt őrlési durvaság fokozatával 1-től 15-ig. Az 1-es (FINE) fokozat kiválasztásával a legfinomabbra őrlött kávé készítheti el, a 15-ös (COARSE) fokozattal pedig a legdurvábbra őrlött kávéét kapja (3).

### Optimális őrlési durvaság a különböző típusú kávéknál

Az ital optimális illatának és ízének elérése érdekében ajánlott a következő őrlési durvaság beállítása az egyes típusú kávék esetében:

Őrlés durvaságának fokozata	Az elkészített kávé típusa
1/2/3	Arab kávé dzsezzában
4/5/6	Eszpresszó kávé karos kávéfőzőből
7/8/9	Eszpresszó kávé kotyogós kávéfőzőből
10/11	Filteres kávé
12/13	French press
14/15	Cold brew

### Kávébabbal történő töltés

Szórjon a kávébab tartályába maximum a „MAX” jelzésig kávébabot (kb. 80 g), és helyezze fel a tetőt (4).

### A daráló bekapcsolása

Ha a hálózathoz csatlakoztatott daráló kijelzője világít, a daráló „stand by” módban van. Nyomja meg a vezérlőgombot, a kijelzőn megjelenik a „0” szám, a daráló használatra kész (5).

### Adagok számának beállítása

A vezérlőgomb elforgatásával beállíthatja az őrlött kávé adagjának kívánt számát 1-től 10-ig (6).

### Az őrlés ideje

Az őrlés ideje 1 adag kávé esetében, alapbeállításon 6 másodperc. Ennél a beállításnál a daráló kb. 7 g őrlött kávéét készít egy adagra.

Az őrlött kávé optimális illatának és ízének elérése érdekében, különböző pörkölési fokozat mellett, átállíthatja az őrlés időtartamát 3-tól 15 másodpercig tartó időintervallumba. Általánosságban érvényes, hogy a sötétre pörkölt kávé hosszabb őrlési időt igényel, míg a világosra pörkölt kávé rövidebbet.

### Az őrlés idejének átállítása

Forgassa el a vezérlőgombot úgy, hogy a kijelzőn a „0” szám jelenjen meg, ezután nyomja hosszan a vezérlőgombot. A kijelzőn a villogó „06” számpár jelenik meg (az előre beállított őrlési idő másodpercekben).

A vezérlőgomb elforgatásával növelje vagy csökkentse az őrlési időt 3-tól 15 másodpercig, ezután a vezérlőgomb rövid megnyomásával erősítse meg a megváltoztatott őrlési időt (7).

Az őrlési idő megváltoztatása után válassza ki az adagok számát, és készítse el az őrlött kávéét. A készülék megjegyzi az Ön egyéni beállításait, és minden újabb őrlésnél ezt a beállítást használja majd, egészen a beállítások megváltoztatásáig.

**Figyelmeztetés:** Az őrlési idő megváltoztatásával módosul az elkészített őrlött kávé mennyisége is. A 6 másodperctől különböző, további őrlési idő beállításával, korlátozódik a választható őrlött kávé adagjainak száma is.

### Kávé őrlése

Az őrlés elindításához nyomja meg a vezérlőgombot, az őrlés elkezdődik, a kijelzőn a hátralévő idő jelenik meg másodpercekben (8).

### Őrlés leállítása

Ha az őrlés közben megnyomja a vezérlőgombot, a daráló leáll, az őrlés befejeződik. Egy újabb őrlési ciklus elindítása előtt állítsa be az elkészített őrlött kávé adagjainak számát.

### Őrlés befejezése

A beállított őrlési idő lejártá után a kijelzőn a „0” szám jelenik meg, és az őrlés automatikusan befejeződik.

Vegye ki a darálóból a tartályt az leőrlött kávéval együtt, vegye le a tetőt, és helyezze át a kávéét.

### A daráló kikapcsolása

A daráló kikapcsolása és annak „stand by” (besötétült kijelző) módba való átkapcsolása érdekében nyomja meg vezérlőgombot az őrlés befejezése után. Ha a daráló több mint 10 másodpercig használaton kívül van, automatikusan átkapcsol „stand by” módba.

### Tisztítás

Minden tisztítás előtt válassza le a darálót az elektromos hálózatról. Az őrle mechanizmust tisztítsa szükség szerint vagy a daráló minden elrakása előtt a mellékelt ecset segítségével. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kávébab tartályában nem maradt semmilyen kávédarab. Fordítsa el a tartályt úgy, hogy a függőleges jelzővonal a tartályon illeszkedjen a daráló zárjának jelzésével, és vegye ki a tartályt a darálóból. Fogja meg az őrle mechanizmus kivethető részét, vegye ki a darálóból, és tisztítsa meg az ecsettel. Fogja meg a darálót, és óvatosan rázza ki a kávémaradékokat az őrle kamrából. Ezután tisztítsa ki az ecset segítségével az őrle kamra belső részét, és állítsa össze a darálót.

A kávébab tartályát tetővel és a darált kávé tartályát tetővel tisztítsa folyó víz alatt, majd szárítsa meg, mosogatógépbe alkalmasak.

A daráló testét tisztítsa nedves törülköhával és szárítsa meg, ne mossa folyó víz alatt vagy mosogatógépben.

### **Tárolás**

Tárolja a darálót kitisztítva, összerakva, száraz helyen.