

Használati Útmutató

Biztonsági Előírások

A készülék használata előtt olvassa el a Használati Útmutatót.

A készülék kizárólag otthoni használatra szolgál.

Az elektromos hálózatba csatlakoztatott vasalót ne hagyja őrizetlenül.

Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi teljesítőképeséggel ill. nem megfelelő gyakorlattal rendelkező személyek és gyerekek a készüléket kizárólag felügyelet mellett, vagy megfelelő biztonsági oktatást követően használhatják, amennyiben tisztában vannak a használat során felmerülő kockázatokkal.

A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a talpázat alján található típus táblán feltüntetett feszültséggel, a dugaljnak rendelkeznie kell földelési funkcióval.

A készülékbe kizárólag ivó- vagy desztillált vizet öntsön.

Ne érjen hozzá a készülék forró részeihez, kerülje a forró vízzel és gőzzel történő érintkezést.

A vasalót ne mártsa folyadékba tisztítás céljából sem.

A víztartály feltöltése előtt csatlakoztassa le a vasalót az elektromos hálózatból.

A vasalót stabil felületen kell használni és tárolni.

Meghibásodás esetén kérjük, forduljon értékesítőjéhez vagy a TESCOMA szervizközpontjához a www.tescoma.hu oldalon.

Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 2600 W

Tápfeszültség: 230 V 50/60 Hz

Tápkábel hossza: 250 cm

Víztartály térfogata: 250 ml

Leírás

1. Vasaló felület gőzölő fűvókákkal
2. Permetező fűvóka
3. Víztartály MAX jelöléssel
4. Víztartály fedele
5. Víztartály töltőnyílása
6. Gőzmennyiség szabályozó
7. Gőzfűvás gomb
8. Permetezés gomb
9. Hőmérséklet/textil típus szabályozó
 - a) Minimális fűtés
 - b) Alacsony hőmérséklet szintetikus szövetekhez stb.
 - c) Közepes hőmérséklet selyemhez, gyapjúhoz stb.
 - d) Minimális hőmérséklet gőzölős vasaláshoz
 - e) Magasabb hőmérséklet pamuthoz, lenvászonhoz és gőzölős vasaláshoz
10. Fűtés visszajelző
11. Tápfeszültség/fűtés automatikus kikapcsolás visszajelző
12. Öntisztítás gomb
13. Vasaló tárolófelület
14. Tápkábel forgatható aljzattal
15. Tápkábel csatlakozója
16. Vízfeltöltő tartály

Első használat előtt

A vasalót csomagolja ki, a vasaló felületet törölje át nedves konyharuhával, majd szárítsa meg.

Vasaló feltöltése vízzel

Nyissa ki a víztartály fedelét, a vasalót fogja kézbe úgy, hogy a töltőnyílás felfelé nézzen. A vízfeltöltő tartály segítségével töltsse fel a vasaló víztartályát megfelelő keménységű vízzel (lásd. figyelmeztetés alább) a MAX jelzésig (1). A víztartály fedelét zárja be.

Figyelem: A vasaló hosszantartó használhatósága érdekében ajánlatos azt forrált ivóvízzel vagy desztillált vízzel feltölteni, esetleg alacsony keménységű csapvízzel. Amennyiben a víz keményebb, forralja fel, vagy módosítsa a keménységét desztillált vízzel történő hígítással. Amennyiben a vasalót rendszeresen tölti fel kezeletlen csapvízzel, az alább leírtaknál gyakrabban használja az öntisztító (*SELF CLEAN*) funkciót, legideálisabb esetben a vasaló minden használatát követően.

Elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás

A tápkábel csatlakozóját csatlakoztassa az elektromos hálózatba, a tápfeszültség/fűtés automatikus kikapcsolás visszajelző felkapcsol (2).

Vasaló tárolása

Vasalásra való felkészülés, vasalás során, és annak befejezését követően a vasalót helyezze függőleges állásba (3).

Hőmérséklet/textil típus szabályozása

Vasalás megkezdése előtt a forgókapcsolót állítsa olyan állásba, hogy a rajta található pöttyök (•/••/•••) azonosak legyenek a vasalandó ruhadarab címkéjén szereplő pöttyökkel ill. az anyag fajtájával:

- - *synthetic* (alacsony hőmérséklet - szintetikus textil)
- - *silk/wool* (közepes hőmérséklet - selyem, gyapjú)
- - *cotton* (magasabb hőmérséklet - pamut és gőzölős vasalás).

A forgókapcsolót állítsa be úgy, hogy a kiválasztott hőmérséklet/anyag típus egy síkban legyen a fűtés visszajelzővel, majd a vasalót állítsa vízszintes helyzetbe (4). A fűtés visszajelző felkapcsol, és a vasaló elkezd felmelegedni. Amint a vasaló eléri a kívánt hőmérsékletet, a fűtés visszajelző elalszik, a vasaló pedig használatra kész.

Vasalás

A ruhaneműt terítse ki egy egyenes vasalódeszkára úgy, hogy az feszes legyen, és folyamatos mozdulatokkal vasalja ki (5).

Figyelem: A vasaló felület soha ne érintkezzen fém tárgyakkal, pl.: cipzárral, gombbal.

A mi tippünk: Gyapjú és nyomtatott ruhadarabok esetén azok belső oldalát vasalja, vagy használjon védőszövetet. Bolyhos szöveteket, pl. bársony, mindig egy irányban vasaljon.

Gőzölős vasalás

Gőzölős vasalás megkezdése előtt a vasaló tartályát töltsze fel vízzel. A bekapcsolt vasalót állítsa függőleges helyzetbe, a forgókapcsolót állítsa ••• - *cotton* (pamut) állásba. Amint a fűtés visszajelző elalszik, a gőzmennyiség szabályozót állítsa 0 állásból a kívánt fokozatra (6).

A vasaló függőlegesből vízszintesbe történő mozdítását követően a gőzölő fűvókákból elkezd kiáramlani a gőzölős vasaláshoz szükséges mennyiségű gőz. A feszes textiliát folyamatos mozdulatokkal vasalja ki.

A vasaló függőleges helyzetbe történő állításával a gőz kiáramlása megszűnik, vízszintes helyzetbe való állításával a gőz kiáramlása folytatódik.

A mi tippünk: Amennyiben a vasaló hosszabb ideig nincs használatban, vagy teljesen új, és a gőzölő rendszer nincs megfelelő módon feltöltve vízzel, előfordulhat, hogy a gőzkiáramlás kis késedelemmel indul meg. Ilyen esetben nyomja meg a gőzfűvás gombot a folyamat meggyorsítása érdekében.

Figyelem: A gőzölős vasalást ne alkalmazza szintetikus és selyemszál anyagokon, ha mégis szükséges, gőzölős vasalás esetén használjon vízáteresztő textilbetéteket.

Fűtés automatikus kikapcsolása (power off auto)

Amennyiben a vasaló függőleges helyzetben több, mint 30 másodpercen keresztül ill. vízszintes helyzetben több, mint 8 percen keresztül mozdulatlan állapotban van, a vasaló felület fűtés automatikusan kikapcsolódik. A fűtés kikapcsolását hangjelzés (6 sípolás) jelzi, és a tápfeszültség/fűtés automatikus kikapcsolás visszajelző villogni kezd. Vasalás folytatása esetén a fűtés visszajelző megszakítás nélkül világítani kezd, és a beállított hőmérsékletre történő felfűtés automatikusan folytatódik.

Gőzfűvás (steam burst)

Amennyiben a ruhanemű nedvességtartalma nem elegendő a gőzölős vasalás során, használja a gőzfűvás funkciót. Nyomja meg a gőzfűvás (*symbol*) gombot, és a vasaló felületen nagy mennyiségű gőz áramlik ki (7).

Figyelem: Rövid időn belül történő többszörösen ismételt gőzfűvás során előfordulhat, hogy a vasaló felületen víz csepeg le.

Permetezés (water spray)

Erősen gyűrött anyagok vasalásához használja a permetezés funkciót. A vasaló első részét helyezze az erősen gyűrött textília fölé, és nyomja meg a permetezés (*symbol*) gombot (8). A permetező fűvókán víz áramlik ki, mely bepermetezi a kiválasztott területet.

Figyelem: A permetezés funkciót ne használja selyemre, gyapjúra és szintetikus szálakra.

Függőleges gőzölés (vertical steam)

Gyűrött, függesztett textiliák - pl. vállfára akasztott ruhaneműk, függönyök, drapériák - kiegyenesítésére használja a függőleges gőzölés funkciót. A forgókapcsolót állítsa a legmagasabb ••• - *cotton* (pamut) állásba. Miután fűtés visszajelző elalszik, a függőleges állapotban lévő vasalóval közelítse meg a vasalandó textiliát 10-20 cm távolságra. Ismételten nyomja meg a gőzfűvás (*symbol*) gombot, a vasalót függőleges állapotban mozgassa fel-le irányban, biztonságos távolságban a vasalandó textiltől, és egyenesítse ki a gyűrött részeket (9).

Figyelem: A gőzfűvás gombot ne tartsa folyamatosan megnyomva, és ne használja több, mint 5-ször egymás után. Ezt követően a vasalót tegye le, és várjon, amíg a vasaló felület újra felmelegszik, és a fűtés visszajelző kialszik.

Leccsöpögés elleni védelem (non drip)

A vasaló leccsöpögés elleni védelemmel van ellátva, mely nem megfelelő felfűtés esetén megakadályozza a víz leccsepegését.

Öntisztítás (self clean)

Az öntisztítás megkezdését megelőzően töltsse fel a vasaló víztartályát a MAX jelzésig. A vasalót csatlakoztassa az elektromos hálózatra. A gőzmennyiség szabályozót állítsa kikapcsolt 0 állásba, a forgókapcsolót állítsa a legmagasabb ••• - *cotton* (pamut) állásba. A vasalót állítsa függőleges állásba, és várjon, amíg a fűtés visszajelző nem alszik el.

A vasalót helyezze mosogató vagy mosdó fölé, tartsa vízszintes állásban, nyomja meg az öntisztítás (*SELF CLEAN*) gombot, és tartsa lenyomva nagyjából 60 másodpercen keresztül. Kis időn belül gőz és szennyezéseket tartalmazó forró víz kezd kiáramlani a vasalóból (10). Nagyjából 60 másodperc elteltével engedje el az öntisztítás (*SELF CLEAN*) gombot, és az öntisztítást fejezze be. Az öntisztítást rendszeresen végezze el, ideális esetben havonta kétszer, szükség esetén akár gyakrabban is.

A mi tippünk: A vasaló felületen található esetleges szennyeződések eltávolítása céljából, az öntisztítás befejezését követően vasaljon át egy darab tiszta pamut textiliát.

Vasalás befejezése, vasaló kikapcsolása.

Vasalás befejezését követően a forgókapcsolót állítsa a legalacsonyabb *MIN* állásba, a gőzmennyiség szabályozót állítsa kikapcsolt 0 állásba. A vasalót tegye félre, csatlakoztassa le az elektromos hálózatról, és hagyja kihűlni. A kihűlést követően öntse ki a nem felhasznált vizet a vasaló víztartályából.

Figyelem: A víztartályban található víz a vasaló kihűlését követően is forró lehet.

Tisztítás

Tisztítást megelőzően a vasalót csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. A gőzmennyiség szabályozót állítsa kikapcsolt 0 állásba. A vasalót törölje át nedves konyharuhával, és szárítsa meg.

A mi tippünk: Amennyiben pl. keményített ruhanemű vasalását követően a vasaló felületen lerakódást észlel, a vasaló felületet tisztítsa finom port tartalmazó folyékony vasalótisztító-szerrel.

Tárolás

A vasaló elraktározását megelőzően győződjön meg róla, hogy a víztartályban nincs-e víz. A tápkábelt csavarja a vasaló köré, a csatlakozót rögzítse a tápkábelhez a csatlakoztató elem segítségével (11). A vasalót száraz helyen, függőleges állapotban tárolja, a víztartály fedele legyen nyitott állapotban.

Újrahasznosítás

Elektromos berendezés nem számít kommunális hulladéknak, így kidobás esetén elektromos hulladékként kell kezelni.

Lehetséges problémák és azok megoldása

A vasaló nem fűt

- A forgókapcsoló a legalacsonyabb *MIN* állásban van - a forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra.
- A fűtés automatikus kikapcsolás funkció aktív - vegye kézbe a vasalót, és függőleges állapotból fordítsa vízszintes állapotba.

A vasaló nem termel gőzt

- A víztartályban nincs víz - töltsön vizet a tartályba.
- Alacsony hőmérsékletre van állítva - forgókapcsolót állítsa gőzölős vasalás ••• - *cotton* (pamut) állásba.
- A gőzmennyiség szabályozó kikapcsolt 0 állásban van - állítsa a gőzmennyiség szabályozót gőzölős állásba.

A vasaló nem végez gőzfűvást

- Alacsony hőmérsékletre van állítva - a forgókapcsolót állítsa gőzölős vasalás ••• - *cotton* (pamut) állásba.
- A gőzfűvást funkció többször volt használva túl rövid idő alatt - a vasalót tegye félre függőleges állapotban, és várjon, míg a fűtés visszajelző nem alszik ki.

A vasaló nem permetez

- A víztartályban nincs víz - töltsön vizet a tartályba.
- A permetező rendszer levegős - nyomja az ujját a permetező fűvókára, és ismételtel nyomja meg a permetezés gombot.

A vasaló felületen csepeg a víz

- A víztartály fedele nincs megfelelően bezárva - a fedelet zárja be.
- A gőzfűvást túl alacsony hőmérsékleten történt - a forgókapcsolót állítsa gőzölős vasalás ••• - *cotton* (pamut) állásba.
- Vasalás során megnyomásra került az öntisztítás (*SELF CLEAN*) gomb - ne használja az öntisztítás funkciót vasalás közben.
- A vasalás befejezését követően a vasaló vízszintes állapotban maradt, és a gőzmennyiség szabályozó gőzölős állásban maradt - a gőzmennyiség szabályozó állítsa kikapcsolt 0 állásba, a víztartályt ürítse ki, és a vasalót tegye félre függőleges állapotban.