

Használati útmutató

Leírás

1. Kar kijelzővel
2. Kihajtható kar
3. Csatlakozó csukló
4. Lábak érzékelő szenzorokkal
5. Digitális kijelző
 - a) - negatív érték
 - b) *ZERO* mérés hozzámérés nélkül
 - c) *TARE* mérés hozzáméréssel
 - d) *g* megjelenítés grammban
 - e) *lb* megjelenítés fontban
 - f) az elemet jelző grafikus jel a közelgő elemcserére figyelmeztet
6. (*Bekapcsolás/TARE*) a mérleg bekapcsolása/a hozzámérés funkció bekapcsolása
7. (*UNIT*) mérési egység kiválasztása *g* vagy *lb*
8. Elemfedél
9. Elem

Műszaki paraméterek

Tápfeszültség: 3V CR 2032 gombelem (1 db)
Maximális teherbírás/pontosság: 5000 g / 1 g
Mérési egység: g/lb
A mérleg méretei: 235 x 70 x 14 mm

Az első használat előtt

Az elemfedél alól távolítsa el a szállításra szolgáló védőszalagot.

A mérleg szétnyitása

A mérleg a mérőedény méretének függvényében összecsucott vagy szétnyitott formában is használható .
Nagyobb edények használata esetén a mérleget a kar kihajtásával nyissa szét

A mérleg bekapcsolása

Helyezze a mérleget sima, stabil felületre, majd tegye a mérőedényt a mérlegre úgy, hogy az egyenletesen terhelje mindkét mérőkart. Nyomja meg röviden a *Mérleg bekapcsolása / TARE* gombot. A kijelzőn a *0 g* és a hozzámérés nélküli mérés szimbóluma: „*ZERO*” jelenik meg. A mérleg készen áll a használatra. Ha közvetlenül a bekapcsolás után vagy a mérleg használata közben az „*unSE*” felirat jelenik meg a kijelzőn, ellenőrizze, hogy a mérleg stabilan áll-e, majd nyomja meg a *TARE* gombot, és folytassa a mérést.

Figyelmeztetés: Ne használja a mérleget hőforrás, nedves felületek és erős elektromágneses mezővel rendelkező berendezések közelében (pl. mikrohullámú sütő, rádió, mobiltelefon).

Mérés

Helyezze az ételt a tálba, a kijelzőn megjelenik a mért súly grammban.

Figyelmeztetés: Ne terhelje túl a mérleget. Az élelmiszer megengedett össz tömege a mérőedénnyel együtt 5000 g. A teherbírás túllépésénél a kijelzőn az „*EEEE*” felirat jelenik meg. Ebben az esetben vegye le az élelmiszerekkel megtöltött tálát a mérlegről, csökkentse az élelmiszerek mennyiségét, és folytassa a mérést.

Mérés hozzáméréssel

Helyezze a mérőedényt a bekapcsolt mérlegre úgy, hogy az egyformán nehezedjen mindkét mérőkarra, és nyomja meg a *TARE* gombot. A kijelzőn *0 g* érték és a hozzámérés szimbóluma, a *TARE* jelenik meg. A mérleg készen áll a hozzámérésre.

Az edénybe helyezze be az első mérni kívánt élelmiszert, amelynek a tömege megjelenik a kijelzőn. Ekkor nyomja meg a *TARE* gombot, és a kijelző lenullázódik. Helyezze az edénybe a többi élelmiszert, a kijelzőn azok súlya jelenik meg. Ily módon további élelmiszereket tehet az edénybe, és külön-külön mérhet további alapanyagokat egészen a mérleg teljes teherbírásáig, azaz 5000 g-ig.

Mértékegységek kiválasztása

Az *UNIT* gomb megnyomásával választhat a *g* (gramm) és a *lb* (font) mértékegységek között. A mérleg következő bekapcsolásakor az utoljára használt mértékegységre lesz beállítva.

A mérleg kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a *Bekapcsolás/TARE* gombot körülbelül egy másodpercig, ezáltal kikapcsolja a mérleget. Ha nem használja a

mérleget, az kb. 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.

Elemek cseréje

Ha a kijelzőn az *elem grafikus szimbóluma* jelenik meg, az azt jelenti, hogy az elemet hamarosan ki kell cserélni. Ha a képernyőn a *LO* felirat jelenik meg, azonnal cserélje ki az elemet egy újra.

Figyelmeztetés: Csak kiváló minőségű 3 V-os CR 2032 elemet használjon. Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki az elemet a mérlegből.

Tisztítás

A mérleget nedves törölronggyal törölje át és szárítsa meg. Ne tisztítsa folyó víz alatt, ne mossa mosogatógépben!

Tárolás

A mérleg a csatlakozó csukló (3) nyílásánál felfüggesztve tárolható. A konyhapulton és a szekrényekben való helytakarékoság érdekében tárolja a mérleget összehajtva, tároláskor soha ne terhelje meg a mérleget.

Újrahasznosítás

A használt elem és a termék nem háztartási hulladék, adja le őket az elektromos hulladék számára kijelölt gyűjtőhelyen.