

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Az elektromos habverő kizárólag háztartási felhasználásra alkalmas, ne használja kültéri környezetben ill. nem rendeltetészerű módon. Ügyeljen arra, hogy használat közben ne érjen kézzel, ruhával, spatulával vagy más eszközzel a habverő lapátokhoz ill. kampókhoz. A habverőt ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre ill. azok közelébe.

Kizárólag a készülékhez tartozó kiegészítőket - eredeti habverő lapátok és kampók - használja.

A tartozékok cseréjekor ill. tisztításkor mindig csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.

A tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel, beleértve a tűzhelyet is. A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy munkalap széléről lógni.

A készüléket ne mártsa vízbe vagy egyéb folyadékba, gátolja meg a tápkábel érintkezését vizes vagy nedves felületekkel.

Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi teljesítőképességgel ill. nem megfelelő gyakorlattal rendelkező személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett, vagy megfelelő biztonsági oktatást követően használhatják, amennyiben tisztában vannak a használat során felmerülő kockázatokkal. A készüléket gyermekek nem használhatják.

Meghibásodás esetén kérjük, forduljon értékesítőjéhez vagy a TESCOMA szervizközpontjához a www.tesco.hu oldalon.

Műszaki paraméterek

Tápfeszültség: 230 V / 50 Hz

Teljesítmény: 500 W

Tartozékok 2 habverő lapát és 2 dagasztó kampó

Leírás

- 1 Habverő teste, markolat
- 2 Habverő lapátokat és dagasztó kampókat oldó gomb
- 3 Turbó meghajtás gomb
- 4 Fordulatszám szabályozó (0. - 5. fokozat)
- 5 LED fény
- 6 Habverő lapátok és dagasztó kampók csatlakozó nyílásai
- 7 Habverő lapát, 2 db
- 8 Dagasztó kampók, 2 db (bal és jobb)
- 9 Tápkábel

Első használat előtt

Első használat előtt vízugar alatt mossa el a habverő lapátokat és a dagasztó kampókat, majd szárítsa meg őket. A habverő lapátokat híg ételek felferéséhez és keveréséhez, tejszínhab, tojás, laza tészták, habok, krémek, kásák stb. elkészítéséhez használja. A dagasztó kampókat tészták dagasztásához ill. húskeverékek készítéséhez használja.

Habverő lapátok és dagasztó kampók csatlakoztatása

A habverő lapátokat helyezze a habverő testen található csatlakozó nyílásokba, fordítsa el, és nyomja be őket úgy, hogy azok bekattanjanak (1).

A bal és jobb dagasztó kampót helyezze a habverő testen található megfelelő csatlakozó nyílásokba, és nyomja be őket úgy, hogy azok bekattanjanak (2).

Győződjön meg róla, hogy a lapátok és kampók megfelelő módon lettek-e csatlakoztatva.

Elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás

A tápkábel csatlakozóját csatlakoztassa a 230 V-os elektromos hálózatba.

Habverés és keverés

Az edénybe legfeljebb 1 000 g alapanyagot helyezzen (tojás esetén legfeljebb 10 db-ot). A habverő lapátokat csatlakoztassa készülék testéhez, munkarészüket mártsa az ételbe, a fordulatszám szabályozót csúsztassa az 1. fokozatba, és kezdje el a habverést vagy keverést (3). Habverés és keverés során a habverőt egyenletesen mozgassa az étel teljes területén. Amint a hozzávalók összeállnak, kapcsolja a habverőt 4. vagy 5. fokozatba, és fejezze be az étel elkészítését. A fordulatszám szabályozó 0. fokozatba való csúsztatásával fejezze be a habverést vagy keverést.

Figyelmeztetés

A folyamatos habverés vagy keverés leghosszabb megengedett ideje 5 perc.

Turbó meghajtás

Rövid és intenzív habverés ill. keverés esetén kapcsolja a készüléket a legmagasabb fordulatszámra (5. fokozat), majd nyomja meg a turbó meghajtás gombot (4), az intenzív habverés ill. keverés befejezéséhez engedje el a turbó meghajtás gombot.

Dagasztás

Az edénybe legfeljebb 500 g alapanyagot helyezzen. A dagasztó kampókat csatlakoztassa a készülék testéhez, munkarészüket mártsa az ételbe, a fordulatszám szabályozót csúsztassa az 1. fokozatba, és kezdje el a dagasztást (5). Dagasztás során a dagasztó kampókat egyenletesen mozgassa az étel teljes területén. Amint a hozzávalók összeállnak, kapcsolja a habverőt legfeljebb 3. fokozatba (6), majd fejezze be az étel elkészítését. A fordulatszám szabályozó 0. fokozatba való csúsztatásával fejezze be a dagasztást.

Figyelmeztetés

Nagyobb mennyiségű étel készítése esetén a hozzávalókat fokozatosan adagolja, legfeljebb 500 g-ig.

Dagasztásnál legfeljebb a 3. fokozatot használja, a turbó meghajtást ne használja.

A folyamatos dagasztás leghosszabb megengedett ideje 3 perc, ezután a készüléket állítsa le, és a következő használatig várjon 5 percet.

LED fény

A fény a készülék beindításával egyidőben automatikusan felkapcsolódik, és megvilágítja az edény területét (7).

Habverő lapátok és dagasztó kampók oldása

Nyonja meg az oldó gombot, a lapátok vagy kampók kicsúsznak a csatlakozó nyílásokból, és szabadon leemelhetővé válnak (8).

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és távolítsa el a habverő lapátokat vagy dagasztó kampókat. A lapátokat és kampókat vízsugár alatt mossa el, majd szárítsa meg, mosogatógépben tisztíthatók. A készülék testét nedves törölrönggyel tisztítsa, majd szárítsa meg, ne tegye vízsugár alá vagy mosogatógépbe!

Újrahasznosítás

Az elektromos termék nem számít kommunális hulladéknak, elektromos hulladék gyűjtő helyen adja le.