

Használati útmutató

Az edényt első használat előtt mossa el, majd szárítsa, a tapadásmentes bevonatot kenje be étolajjal vagy zsiradékkal. Alacsony vagy közepes hőfokon főzzön, az üres edényt ne melegítse túl. Olyan műanyag vagy fa eszközöket használjon, melyek nem sértik meg a tapadásmentes bevonatot. Ne használjon fém eszközöket, éles tárgyakat, késeket stb., soha ne szeleteljen közvetlenül az edényben! Az edényt hétköznapi tisztítószerrel tisztítsa, ne használjon súrolószereket, drótkéfét, homokot stb. Tisztítás előtt hagyja az edényt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Gáz-, elektromos, kerámia- és indukciós tűzhelyen történő használatra alkalmas. Mosogatógépben tisztítható.

3 év garancia. A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóban leírtakkal ellentétes, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérüléseire, karcokra stb.