

Használati útmutató: Az első használat előtt mossa és szárítsa meg a tepsit és a rácsot, a tapadásgátló bevonatot ecsettel vékonyan kenje be olajjal, és törölje át papírtörővel. Az üres tepsit a ráccsal soha ne melegítse túl. A forró tepsit és a rács kezelésekor viseljen védőfelszerelést. Használjon műanyag vagy fa eszközöket, amelyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot. Ne használjon fém eszközöket, soha ne szeleteljen a tepsin vagy a rácson. **Tisztítás:** Kizárólag a termék teljes lehűlését követően tisztítsa azt, hagyományos tisztítószerekkel, ne használjon drótszivacsot vagy homok alapú tisztítószereket, erős szennyeződések esetén áztassa be. Elektromos-, gáz- és hőlégkeverékes sütőben egyaránt használható. Mosogatógépben tisztítható. **3 év garancia.** A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóban foglaltakkal ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes felület mechanikai sérüléseire, karcokra stb.