

**Használati útmutató:** Első használat előtt hagyja kb. 10 percig páráni a kosarat behelyezett élelmiszer nélkül, ezután öblítse ki és szárítsa meg. **Töltés:** A kosárba csak megfelelő nagyságú vagy porciózott élelmiszert tegyen (1) úgy, hogy a behelyezés után a kosár minden része illeszkedjen egymásba. **Jó tippek:** A kényelmes használat és könnyű tisztítás érdekében használja a külön kapható Alátéteket NIKKO Párolókosárba, 50 db, kód 389532 (2). A további hőkezelést igénylő ételeket az alsó edényben készítse. **A párolókosárban történő főzés:** A legalább 26 cm átmérőjű wokba vagy serpenyőbe annyi vizet öntsön, hogy a felszíne ne érintkezzen az alsó edény perforált aljával (3), és forralja fel a vizet. Helyezze a megtöltött kosarat felhelyezett fedővel a forrásban levő vízzel teli edénybe, kapcsolja kisebbre a tűzhely fokozatát, és készítse el az ételeket a konkrét recept alapján (4). **Figyelmeztetés:** A kosár a főzés során forró lehet, használjon konyhai kesztyűt vagy edényfogót. **Tisztítás:** Tisztítsa folyó víz alatt és alaposan szárítsa meg.