

**Használati útmutató:** Töltse meg a jégkocka készítőt hideg vízzel, helyezze fel a tetőt, és szúrja a széleit a jégkocka készítő pereme alá. Nyomjon rá mérsékelttel a tetőre, hogy a nyílásokon kifolyjon a felesleges víz, és helyezze a vízmentesen lezárt jégkocka készítőt a fagyasztoaba szabadon választott pozícióban.