

Használati útmutató

A rozsdamentes acél, kétrétegű vákuumos termoszból néhány órán keresztül is képes melegen vagy hidegen tartani a benne tárolt italokat. Az adagoló kupak lehetővé teszi a hőmérséklet vesztesége nélküli kényelmes öntést. A termoszból hétköznapi használat során törhetetlen.

Mielőtt forró italt önt a termoszba, öblítse át meleg vízzel, hideg ital esetén pedig hideggel, ezzel növeli annak hatékonyságát. A termopalack újramelegítéséhez soha ne használjon mikrohullámú sütőt, sem pedig hétköznapi sütőt. A termoszt maximum a felső széltől számított 1 cm-ig töltsen meg. Soha ne igyon közvetlenül a termoszból.

A hőmérséklet megtartása a termoszban az ital mennyiségétől és hőmérsékletétől, a palack kinyitásának gyakoriságától, valamint a kinti hőmérséklettől függ. Minél több ital van a termoszban, annál tovább képes megtartani az italok eredeti hőmérsékletét. A megtöltött termoszt mindig lezárva, jól behúzott csavarós kupakkal hordozza és állítsa, függőleges helyzetben tárolja, és feleslegesen ne nyitogassa.

Italok öntésénél döntse meg a termoszt a szükséges szögbe, és nyomja meg az adagoló gombot. A gomb elengedésével megállíthatja az italok öntését.

Figyelmeztetés: A termoszban tárolt italok nagyon forrók lehetnek, fogyasztás előtt mindig ellenőrizze az italok hőmérsékletét. A termoszt ne használja meleg tejes italok, savas vizek és has. tárolására.

Tisztítás

Első használat előtt mossa el a termoszt és annak minden részét, majd szárítsa meg. A termoszt minden használat után mossa el, az italokat soha ne helyezze a kitesztíttatlan termoszba. Tisztítsa langyos vízzel vagy hétköznapi tisztítószerekkel, makacs szennyeződések esetén áztassa be. A tisztításhoz ne használjon súrolószereket. Ne mossa a termoszt mosogatógépben.

Ha a termosz nem tartja a hőmérsékletet vagy nem zár rendesen, ellenőrizze, hogy a szilikontömítés a csavarós kupakon megfelelően illeszkedik-e. Szükség esetén öblítse el a tömítést, majd helyezze fel megfelelően.