

Használati Útmutató: A szeletelő markolatát fogja kézbe úgy, hogy a pengék ne érjenek egymáshoz. A szeletelőt helyezze a sütemény felületére folyamatos nyomás kíséretében úgy, hogy a pengék elérjék a forma fenekét, és vágja ki a szeletet (1). A markolatot nyomja meg, hogy a pengék összeérjenek, és a kivágott szeletet emelje ki a tepsiből (2). A markolatot tartsa megnyomva, a szeletet helyezze át egy tányérra, majd a markolat megnyomását fejezze be, és a szeletet vegye ki a szeletelőből (3). **A mi tippünk:** A legnagyobb hatékonyság érdekében - főképp csokoládé- és egyéb öntetes sütemények esetében - a pengéket minden használat előtt tisztítsa, és rövid ideig melegítse forró vízben.