

Használati útmutató

Leírás

- 1 Töltőnyílás sapka
- 2 Csokoládé- és diótartály
- 3 Nyomórész
- 4 Nyomócsavar
- 5 Csokoládérúd forma, 2 db
- 6 Pengetárcsa
- 7 Fedél

Első használat előtt

Szedje szét a reszelőt: vegye le a töltőnyílás fedelét és sapkáját, mozdítsa el a pengét, és lazítsa meg a pengetárcsát, majd vegye ki a tartályt, szedje ki a formákat, és csavarozza le a nyomórészt.

Első használat előtt a reszelő valamennyi alkatrészét mossa el, és szárítsa meg. Rakja össze a reszelőt, a nyomórészt hagyja felső állásban. A formákat tegye félre.

Csokoládéval és diófélékkel történő feltöltés

A töltőnyíláson keresztül helyezzen a tartályba összetört csokoládé darabokat, vagy félezett/egész dióbeleket (1).

A mi tippünk: Nagy csokoládé reszelék elkészítéséhez használjon csokoládérudakat a mellékelt formák segítségével (leírás alább).

Reszelés és díszítés

Helyezze fel a töltőnyílás sapkáját (2). Emelje a reszelőt a díszíteni kívánt étel fölé, és vegye le a fedelet (3). Egyik kezével fogja meg a tárcsát, másik kezével pedig forgassa a tartályt az óramutató járásával megegyező irányban. A forgatás következtében a reszelni kívánt anyag a pengetárcsához kerül, és a reszelőt reszelt csokoládé vagy dióféle hagyja el (4).

A mi tippünk: A reszelés megszakítása vagy befejezése esetén helyezze fel a fedelet, mely megakadályozza a csokoládé- vagy diómaradék kihullását.

Csokoládérudak készítése

Nagy csokoládé reszelékek elkészítéséhez készítsen csokoládérudakat a mellékelt formák segítségével. A felolvasztott csokoládét öntse a formába, annak felső pereméig (5), majd hagyja kihűlni hűtőben. Fordítsa ki a rudakat a formák aljának megnyomásával (6).

Nagy csokoládé reszelékekkel történő díszítés

A reszelőből vegye ki a tartályt, és a nyomórészt állítsa felső állásba. A csokoládérudakat illessze a nyomócsavarhoz, a nyomórészt pedig állítsa be úgy, hogy annak élei illeszkedjenek a csokoládérúddal (7). Helyezze fel a tartályt, majd forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányban, és dekorálja az ételeket nagy csokoládé reszelékekkel (8).

Tisztítás és tárolás

A reszelőt szétszedett állapotában tisztítsa, akár mosogatógépben is. A reszelőt a tartályába helyezett formákkal együtt tárolja.