

Használati útmutató: Az edényt az első használat előtt mossa el, majd törölje meg, a tapadásmentes bevonatot kenje be étolajjal vagy étkezési zsiradékkal. Megfelelő nagyságú főzőlapot használjon, főzzön alacsony vagy közepes hőfokon. Az üres serpenyőt ne melegítse, ehhez használjon minimális zsiradékot. A serpenyő tompa, fém konyhai eszközökhöz is alkalmas, ne használjon benne éles tárgyakat, késeket stb. Soha ne szeleteljen az edényben. Az összes típusú tűzhelyen használható, beleértve az indukciósat és a sütőben való sütést is (fedő nélkül max. 230 °C, fedővel max. 200 °C). Magas hőfokon történő főzés során az edény és a fedő fülei felforrósodhatnak. A forró edény mozgatásához mindig használjon konyhai kesztyűt vagy edényfogót. **Tisztítás:** Az edény tisztításához használjon hétköznapi tisztítószereket, ne használjon agresszív vegyszereket, fém súrolót, homok alapú tisztítószereket stb. Tisztítás előtt hagyja az edényt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Az edény mosogatógépben tisztítható. Mosogatógépben történő tisztítás esetén ügyeljen rá, hogy az edény ne érintkezzen más fém eszközökkel, különben az edényen rozsdás vagy világos foltok jelenhetnek meg az ún. kontakt korrózió következményeként. A program lejártá után minél előbb nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és az edényt vegye ki a mosogatógépből. Korrózió víz által is kerülhet egyik edényről a másikra, ezért a tökéletes megjelenés megőrzésének érdekében korlátozottan vagy egyáltalán ne tisztítsa az edényt mosogatógépben. Amennyiben az edény belsejében fehér lerakódás vagy szivárványos elszíneződés képződik, használja a ProfiMATE rozsdamentes acél edényekhez való tisztítószert (500 ml, Aloe vera, kód: 903130). **Figyelmeztetés:** A főzőlapon vagy a sütőben történő intenzív hevítés miatt a rozsdamentes acél részek megváltoztathatják a színtüket. A magas hevítés miatti színváltozás az anyag természetes tulajdonsága, semmilyen formában nem befolyásolja az edény funkcionalitását, és nem képezheti reklamáció tárgyát. **5 év garancia.** A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes felület mechanikai sérülésére – karcolásokra és has.