

## Használati útmutató

### Biztonsági előírások

A lámpa otthoni használatra készült és por- és fröccsenő víz elleni védelemmel rendelkezik (IP54). A lámpát ne tegye ki 50 °C-nál nagyobb hőmérsékletnek. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba. A beépített akkumulátort szobahőmérsékleten töltsse. Meghibásodás esetén a lámpát ne próbálja saját maga megjavítani, forduljon a TESCOMA szervizközpontjához, kapcsolat a [www.tescoma.hu](http://www.tescoma.hu) oldalon.

### Műszaki paraméterek

A LED-lámpa teljesítménye: 2,2 W

3 választható fényszín: meleg fehér – 3000 K

nappali fehér – 5000 K

hideg fehér – 6500 K

Beépített akkumulátor: Li-Ion 3.7 V / 3600 mAh

Töltőkábel: USB-C (a termék részét képezi)

Ajánlott töltő adapter: 1A (a termék nem tartalmazza)

Világítási idő egy feltöltéssel: 8–40 óra (a fényerősségtől függően)

A por és víz elleni védelem mértéke: IP54

Ez a lámpa beépített LED fényforrást tartalmaz, amely az E energiahatékonysági osztályba tartozik. A lámpában található fényforrás nem cserélhető.

### Leírás

1 Érintésvezérlő

2 LED-lámpa

3 USB-C kábel nyílása védőburkolattal

4 Az állvány felső levehető része

5 Állvány talppal

6 USB-C töltőkábel

### Töltés

Az első használat előtt töltsse fel teljesen a FANCY HOME akkus asztali lámpa beépített akkumulátorát. Csatlakoztassa a kábel USB-C csatlakozóját a LED-lámpa alján lévő lyukba (A), majd a kábel másik végén lévő csatlakozót csatlakoztassa egy 230 V-os hálózatra csatlakoztatott szabványos mobiltelefon-töltőhöz.

A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő körülbelül 6 óra (az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve). A LED-lámpa alján lévő piros fény jelzi, hogy a töltés folyamatban van, a zöld fény pedig a teljes feltöltöttséget mutatja. A világítás időtartama töltésenként 8–40 óra, a fényerősség beállításától függően.

**Hasznos tipp:** A FANCY HOME akkus lámpa töltés közben is használható.

**Figyelmeztetés:** Ha a töltés befejeződött, húzza ki a tápkábelt, és zárja be az USB-C csatlakozó nyílását a védőburkolattal (B).

### Magasság beállítása

A tervezett használatától és az elhelyezéstől függően megtarthatja a lámpa 31 cm-es magasságát, vagy lecsökkentheti azt 27 cm-re. A magasság 27 cm-re való csökkentéséhez csavarja le az állványról a levehető felső részt, majd csavarja vissza a LED-lámpát az állványra (C).

### A lámpa bekapcsolása

Érintse meg röviden a vezérlőgombot, és a LED-lámpa világítani kezd. A bekapcsolást követően a fényhőmérséklet hideg fehér (6500 K), a fényerősség pedig a legnagyobbra van állítva (D).

### Fényhőmérséklet

A fényhőmérséklet meleg fehérre (3000 K), majd nappali fehérre (5000 K) történő módosításához érintse meg röviden a vezérlőgombot.

### Fényerősség

A fény intenzitásának megváltoztatásához helyezze az ujját a vezérlőgombra, és tartsa lenyomva, amíg a fény el nem éri a kívánt intenzitást. Ha leveszi az ujját a vezérlőgombról, a folyamatos csökkenés vagy növelés leáll, és a beállított intenzitás a következő változtatásig vagy a lámpa kikapcsolásáig megmarad.

### Kikapcsolás

Érintse meg röviden a vezérlőgombot, amíg a LED-lámpa ki nem kapcsol.

### Tisztítás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a LED-lámpát. Ha szükséges, a FANCY HOME akkus lámpát nedves ruhával tisztítsa meg és szárítsa meg, ne mossa folyó víz alatt.

**Újrahasznosítás**

A lítium akkumulátort tartalmazó termékek nem számítanak kommunális hulladéknak, így ártalmatlanítás esetén elektromos hulladékként kell kezelni azokat.