

Használati útmutató: A meghámozott élelmiszert a rozsdamentes acélpengén végigfuttatva reszeljük le (1) vagy szeleteljük fél (2). A fokhagymagerezd és a kisebb gyömbérdarabok biztonságos reszeléséhez és szeleteléséhez használjuk a tartályt a lenyomóval (3). Használat után csúsztassuk ki a reszelőből az áztató aljat (4), és vegyük ki a reszelt vagy félszeletelt ételt. **Áztatás:** Vegyük le a csúsztatható tartályt, és tegyük a reszelt gyömbért stb. az italba, majd áztassuk ki (5). **Tisztítás:** Mosogatás előtt hajtogassuk ki a reszelőt, mossuk el és hagyjuk megszáradni; mosogatógépben is tisztítható. **Tárolás:** A biztonságos tárolás érdekében csúsztassa a csúsztatható tartályt a reszelő aljára úgy, hogy felülről fedje a lapos szeletelő pengét (6). Vegyük ki a lenyomót a tartályból, fordítsuk el 90 fokban (7), és helyezzük vissza a csúsztatható tartályba. **Figyelmeztetés:** A reszelő használatakor fokozott figyelemmel járjunk el, a rozsdamentes acél X-sharp pengék nagyon élesek! Gyermekektől elzárva tartandó!