

Leírás

- 1 Díszítőfej, 4 db
- 2 Töltőfej
- 3 Zárókupak
- 4 Anya
- 5 Csavaros tető
- 6 Nyomótartály

Használati útmutató

Első használat előtt a díszítőt szedje szét, minden alkatrészét mossa el és szárítsa meg. **A töltelék betöltése:** Helyezze a krémes töltelékét vagy lekvárt stb. a nyomótartályba úgy, hogy ne érjen túl a felső peremen (1). A tartályra csavarja rá a tetőt (2). A tetőre csavarozza rá az anyát a fejjel (3). **Díszítés és töltés** A díszítő aljára gyakorolt folyamatos nyomással díszítse (4) vagy töltse meg (5) az ételt. **A töltelék tárolása:** Vegye le a fejet, helyezze fel a helyére a kupakot és a díszítőt zárja le az anyával (6). A fel nem használt töltelékét így a hűtőszekrénybe helyezheti. **Tisztítás:** A szétszedett díszítőt mossa el folyó víz alatt vagy tegye a mosogatógépbe.

Hasznos tipp

Az ételek díszítésére és töltésére a DELÍCIA díszítő kinyomóval az összes **DELÍCIA díszítőfejet 21 db (630496 kód) is használhatja.**