

Használati útmutató

Leírás

1. Mérőskálával ellátott tál
2. A mérleg talpa
3. Digitális kijelző
 - a) „-“ negatív érték
 - b) „TARE“ hozzámérés funkció
 - c) „lb.oz“ font, uncia
 - d) „fl.oz“ folyékony uncia
 - e) „g“ grammok
 - f) „ml“ milliliter
4. Bekapcsolás - kikapcsolás gomb / TARE hozzámérés funkció
5. Metrikus vagy angolszász mértékegységek kiválasztása
6. A 2 AAA elem tárolóhelyének tokja
7. 2 AAA 1.5 V-os elem

Műszaki paraméterek

Teherbírás/ felbontás: 5000 g / 1 g

Áramforrás: 2x AAA 1.5 V

Első használat előtt

A mérleg otthoni használatra ajánlott. Első használat előtt mossa el a tálat folyó víz alatt, majd szárítsa meg. Vegye ki az elemeket a szállítási csomagolásból, helyezze őket az elemek tárolóhelyére (1), és zárja le őket a tokkal.

A mérleg bekapcsolása

Állítsa a mérleget egyenes felületre, és helyezze a tálat a talpra (2). Nyomja meg a „Bekapcsolás - kikapcsolás / T“ gombot, a kijelzőn a „0 g“ jelzés jelenik meg, a mérleg használatra kész (3). Ha a mérleg kijelzőjén az „unSE“ jelzés jelenik meg, a mérleg nem stabil. Kapcsolja ki a mérleget, helyezze át egyenes felületre, és ismétlje meg a mérleg bekapcsolását.

Figyelmeztetés: Ne használja a mérleget hőforrás, nedves felületek és erős elektromágneses mezővel rendelkező berendezések közelében (pl. mikrohullámú sütő, rádió, mobiltelefon).

Mérés

Helyezzen a tálba ételiszert, a kijelzőn azok súlya grammokban jelenik meg (4). További alapanyagok hozzáadásával az összes behelyezett ételiszert együttes súlya jelenik meg.

Figyelmeztetés: Ne terhelje túl a mérleget. Az ételiszerek teljes megengedett súlya 5 kg. A teherbírás túllépésénél a kijelzőn az „EEEE“ jelzés jelenik meg. Ebben az esetben vegye le az ételiszerekkel megtöltött tálat a mérlegről, csökkentse az ételiszerek mennyiségét, és folytassa a mérést.

Hozzámérés

Hagyja a tálat az első mért alapanyaggal a mérlegen, és nyomja meg a „Bekapcsolás - kikapcsolás / T“ gombot. A kijelző kinullázódik, és megjelenik a „TARE“ hozzámérés funkció. Helyezze a tálba a többi ételiszert, a kijelzőn azok súlya jelenik meg. Így hozzáadhat a tálba, és elkülönítve mérhet további alapanyagokat egészen a mérleg teljes teherbírásáig (5).

Mértékegységek kiválasztása

Válassza a kívánt metrikus vagy angolszász rendszer mértékegységét a „UNIT“ gomb ismételt megnyomásával, kinullázott kijelző mellett.

„g“ grammok

„ml“ milliliter

„lb.oz“ font, uncia

„fl.oz“ folyékony uncia

A kijelzőn a megfelelő szimbólum jelenik meg, és a mérleg a kiválasztott egységekben mutatja a mért értékeket. A következő bekapcsolásnál a mérleg a legutóbb beállított egységekben méri az alapanyagok súlyát vagy mennyiségét.

Figyelmeztetés: A víz mennyiségének ml-ben vagy fl.oz-ban történő mérési funkció használatánál csak vizet vagy hasonló sűrűségű folyadékot használjon. Más folyadékok mennyiségének mérésénél használja a tálon található mérőskálát.

A mérleg kikapcsolása

Nyomja meg hosszan a „Bekapcsolás - kikapcsolás / T“ gombot, és kapcsolja ki a mérleget. Ha nem használja a mérleget, egy idő után automatikusan kikapcsol.

Elemek cseréje

Ha a kijelzőn az „LO“ lemerült elem szimbólum jelenik meg, cserélje ki őket újra. Kizárólag minőségi AAA 1.5 V-os elemet használjon. Ha a mérleget további ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

Figyelmeztetés: A használt elem és a termék nem a háztartási hulladék közé tartozik, hanem a gyűjtés helyére.

Tisztítás

A műanyag tálat tisztítsa folyó víz alatt, a szivacs puha félével, szükség esetén áztassa be. A tál tisztításához ne használjon éles tárgyakat, sem pedig súrolószereket. A tál mosogatógépbe alkalmas.

A mérleg talpának rozsdamentes acél felületét tisztítsa nedves törülköhával és szárítsa meg, ne mártsa vízbe, ne mossa folyó víz alatt. Ne mossa mosogatógépben!

Tárolás

A helytakarékoság érdekében a mérleg talpát tárolja a tál belsejében (6). A mérleget tárolja kitisztítva, a tárolás során ne helyezzen a mérlegre semmilyen tárgyat.