

Használati útmutató: Első használat előtt szedje szét a prést, minden alkatrészt mosson el folyó víz alatt, és hagyjon megszáradni. **Hamburgerek töltelék nélkül:** Helyezze a prés alsó részére a fedőt, majd a belsejébe helyezzen 100 vagy 150 g súlyú darált húst (1). Helyezze a hútra a formázó lemezt, és a nyeles nyomótárcsa segítségével formázza ki a hamburgert egyenletes nyomással (2). Helyezze a formázó lemezre a következő adag húst, és ugyanezzel a módszerrel formázza ki a következő hamburgert. Ezután járjon el ugyanígy, míg a prés meg nem telik a kívánt mennyiségű hamburgerrel (3). **Hamburgerek töltelékkel:** Helyezze a nyeles nyomótárcsára a töltelék formázó részt, és az elforgatásával rögzítse (4). Helyezzen a felhelyezett fedelű présbe 100 g súlyú darált húst, és a nyeles nyomótárcsa segítségével formázza ki a hamburgert a közepén bemélyedéssel (5). Helyezzen a bemélyedésbe egy kanál tölteléket, pl. reszelt sajtot (6). A tölteléken oszlasson el kb. 50 g súlyú darált húst (7). Helyezze a töltelékes hútra a formázó lemezt (8), és a nyomótárcsa segítségével formázza ki a töltött hamburgert (9). Ezután járjon el ugyanígy, míg a prés meg nem telik a kívánt mennyiségű töltött hamburgerrel. **A hamburger tárolása:** Helyezze a megtöltött présre a fedőt, és tárolja a burgereket a lezárt présben hűtőben (10). **A hamburger kivétele:** Vegye ki a megtöltött présből mindkét fedőt, és a lapos nyomótárcsa segítségével nyomja ki, illetve vegye ki az egyes burgereket a formázó lemezekkel együtt (11). **Tisztítás:** Szedje szét a prést, mossa el folyó víz alatt, és hagyja megszáradni, minden alkatrészt mosható mosogatógépben.